

定期点検

自転車はご使用の有無にかかわらず定期的に点検するようお願いいたします。
定期点検することで自転車をより安全に、長く、ご使用することが可能になります。
点検し調子が悪いようなら、
お近くの無印良品自転車取扱い店舗またはネットストアサービスセンターへご相談ください。



3か月に一度点検を実施ください
ペダルがいつもより重いと感じたら、
タイヤの空気が抜けているかもしれ
ません。空気が減っているとパ
ンクの原因になりますので空気を
こまめに充填ください。



オートライトも点灯するか確認くだ
さい。点灯しない場合は、修理が
必要です。



チェーンの伸びやゆるみがないか
チェーンのサイクルオイルが足りて
いるか。(足りなければ乾いて錆び
てきます)
半年に1度ぐらい点検をし、ご確認
ください。



後輪錠がスムーズに施錠できるか、
鍵の抜き挿しはスムーズにできる
か。かかりにくい場合は、いずれの
場合もサイクルオイルを注油しま
す



ブレーキの効きはどうか、ブレーキ
をかけてすぐに止まれるか
ブレーキがしっかり効くかを確認し
てください。