

掃除用品システム・マイクロファイバーハンディモップ

ご使用前に必ずお読みください。

特長

- 極細繊維のふわふわしたモップが拭くだけで自動車内、家具調度品、家電製品などに付着したホコリをとります。(洗剤なしでご使用ください。)
- モップは取替え式です。別売の替えモップと簡単に交換できます。
- モップは洗ってくり返しご使用できます。

マイクロファイバー(極細繊維)とは

- 多角形の鋭い角度で汚れをしっかりとこすり落とします。
- こすり落とした汚れやホコリを繊維内に絡め取りこみます。

ご使用方法

- ホコリやチリを洗剤を使用せずに直接拭き取ってください。
- 汚れたモップは柄からはずし、洗ってくり返し使うことができます。
- 洗う場合は付着したゴミなどを取り、水や石鹼、中性洗剤で必ず手洗いしてください。
- 洗った後はしっかりと絞り、よく乾燥させてください。(乾燥機は使用しないでください。)
- 本体からモップ部を外す場合は、脱着テープを外し、柄を抜き取ってください。
- 本体にモップ部を付ける場合は柄を奥まで差し込み、脱着テープで止めてください。

△使用上の注意

- 本品は清掃用品です。本来の用途以外に使用しないでください。
- 金属の切粉やガラスの粉砕片などは手や拭面を傷付ける恐れがありますので、それらの清掃には使用しないでください。
- 食品及び食品が直接触れるところには使用しないでください。
- モップ部はループ状になっていますので、使用時は突起物などに引っ掛らないようご注意ください。
- キズが心配な場合はあらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
- 表面がザラついているところや、木などがささくれているところには使用しないでください。
- 変色、変質する恐れがありますので、煮沸消毒や漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 火のそばには置かないでください。
- 廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

品質表示

持ち手:ポリプロピレン

柄:ステンレス

モップ布:ポリエステル70% ナイロン30%