

電気器具のご使用について

安全上の注意

- ・ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは必ず、いつでも見られる場所に保管してください。

警告表示の図記号と用語について

-  **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
-  **注意** 誤った取扱いをしたときに、障害または家屋・家財の被害などに結びつく可能性のあるもの。
-  **絶対に行なわないでください。**  **必ず指示に従い、行なってください。**

 警告	 火災のおそれがあります ◇本品を布団や本の上など、不安定な場所で使用しないでください。 ◇本品を布や紙などでおおったりしないでください。 ◇本品をカーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないでください。 ◇本品に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	 感電・火災のおそれがあります ◇本品の部品を改造したり、部品交換をしないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また、電源コードに重いものをのせたり、本体や別の電熱器具に近づけたりしないでください。
	 感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）、または、異常に気付いた時には、速やかに電源を切って、お買い上げの店舗、または、お近くの店舗にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、コンセントから差し込みプラグを抜いておこなってください。
	 やけどのおそれがあります ◇ご使用中、また、ご使用直後は、本品にさわらないでください。 ◇ランプの交換時は、消灯後、しばらく置いてからおこなってください。器具が熱くなっております。

 注意	●本品は 食器と同じ陶器商品です。お手入れの場合、電気器具部分を外し、食器用洗剤にて洗い、水をよくふき取り、乾かせてからご使用ください。濡れたまま使用されると、割れや感電のおそれがあります。 ●電気器具部分には水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 ●電源コードが本品の表面にふれないようにしてください。 ●電気器具に表示された定格電圧（100V）以外の電源で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと、火災の原因となります。 ●本品の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 - 器具の転倒や落下による破損やケガの原因となることがあります。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 - 感電・火災の原因となります。 ●ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ●安全に使用していただくために、器具を定期的に清掃・点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみはないか、損傷、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。 - 発火・火災の原因となることがあります。 ●異常に気付いた時には、速やかに電源を切って、お買い上げの店舗、または、お近くの店舗にご相談ください。 ●お読みになりましたら、この注意上のご注意と取扱い説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。ご不明な点がございましたら、店舗にご相談ください。 ●長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
--	--