

## 取扱説明書

家庭用

MUJI 無印良品

ver.2025.12

### 蓋をしたままレンジで使える 耐熱ガラス容器

正方形/小	約 780 mL	小鉢型/小	約 220 mL
正方形/大	約 1880 mL	小鉢型/中	約 360 mL
長方形/小	約 480 mL	小鉢型/大	約 480 mL
長方形/大	約 640 mL		

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用せず  
購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。

-1-

ご注意とお願い ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

#### 表示マークの意味について

製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 <b>注意</b>	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
---	-------------------------------

#### 図記号について

 <b>禁止</b>	してはいけない内容（禁止）を表しています。
 <b>必ずおこなう</b>	必ずお守りいただく内容を表しています。

-2-

## 注意

#### 【製品特性上の注意】

- 樹脂の特性上、蓋は温めた直後は容器本体との動きがゆるくなり、冷えると動きがきつくなります。
- 持ち運ぶ際は蓋を持たないでください。容器本体が抜け落ち、破損するおそれがあります。蓋は本体に強く密着する構造ではありません。電子レンジでの加熱や食器洗い乾燥機での繰り返し使用により、蓋がわずかに変形・収縮し、本体に軽くはまり込むことがあります。

#### 【ご使用前】

- ① 初めてご使用する際は、食器用中性洗剤で洗浄し、流水でよくすすいで水気を拭き取り、乾燥させてください。
- ① ご使用の前にガラスの縁にヒビ・カケ等がないかご確認ください。ケガやヤケドをするおそれがあります。
- ガラスにヒビ・カケ・強いスリキズの入ったものは、使用しないでください。特に長期間使用したものはご注意ください。思わぬときに破損し、ケガやヤケドをするおそれがあります。
- ① ガラスは割れやすいため、洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ① ガラス製品は破損すると鋭利な破片となります。破片は十分に注意してお取り扱いください。

-3-

#### 【ご使用时】

- 使用区分以外には使用しないでください。  
※耐熱ガラスは熱に強いガラスで、衝撃に強いガラスではありません。
- 完全密封ではありません。横に倒したり、横向きに置かないでください。液が漏れるおそれがあります。
- コンロヤストープなど、火や熱源のそばに置かないでください。
- 直火にはかけないでください。本品が破損したり、ヤケドをするおそれがあります。
- ① ご使用の際は外側の水滴を拭き取ってください。急な温度変化で破損する可能性があります。
- 容器本体が熱くなっている場合は差し水をしないでください。また、容器本体が温かいうちにぬれたふきんの上に置いたり、水につけたりしないでください。本品が破損したり、ヤケドをするおそれがあります。
- ① 熱い食品を入れた場合は必ず冷ましてから蓋をしてください。蓋が変形することがあります。

-4-

## 注意

- ① 液体を含む食品は、容器本体の8分目を目安にご使用ください。満水近くまで入れないでください。加熱時に吹きこぼれたり、冷凍保存の際に本品の変形や破損の原因となります。
- ① 電子レンジ・オープンでの加熱の際、食品の量や種類に応じて加熱時間を調整してください。
- 電子レンジ・オープンでの加熱の際、加熱しすぎや空だき、中身が少ない状態で使用しないでください。
- 蓋をしたまま、オープン機能が同時に動く電子レンジは使用しないでください。
- オート加熱・お任せ加熱の機能は使用しないでください。加熱しすぎで製品が変形するおそれがあります。
- ① 高出力の電子レンジをご使用の際は、500 W 以下の設定でご使用いただくか、加熱時間を短くしてご使用ください。

-5-

- ① 食材の量や食材に含まれる水分量が少ない場合は、加熱時間を短く設定し、様子を見ながら加熱してください。液が漏れるおそれがあります。
- 油分の多い食品（カレー・唐揚げ等）や、糖分の多い食品（チョコレート・さつまい芋等）の過度な加熱はおやめください。突沸が発生する場合があります。  
※突沸とは、加熱した液体が沸点（100℃）を超えても沸騰しない状態（過加熱状態）で、振動などの衝撃で激しく沸騰する現象をいいます。
- ① 電子レンジ・オープンでの加熱直後は、本品が非常に熱くなっています。電子レンジ・オープンから取り出す際は、必ずミトンを使用し、容器本体に直接触れないでください。ヤケドをするおそれがあります。特にお子様の手に触れないようご注意ください。
- ① 加熱直後に蓋を開ける際は、十分にご注意ください。蒸気によりヤケドをするおそれがあります。
- ① 持ち運ぶ際は容器本体を両手でしっかり持ってください。本品は蓋をして3段まで重ねることがありますが、重ねたまま持ち運ばないでください。

-6-

- 液体・ごはん・おかゆの冷凍はしないでください。体積が増え、ガラスを押し拡げ力が働いて本品が破損するおそれがあります。  
※ただし、ごはんの場合は軽くにぎり、「おにぎり」状にしてガラスの側面と隙間ができるようにすると冷凍できます。
- 製氷器として使用しないでください。
- スプーン等固いもので強くたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつき本品が破損するおそれがあります。
- ① 蓋の扱い方によっては蓋が反り、閉まらなくなることがありますので以下のことにご注意ください。
  - ・熱くなった蓋は、平らなところに置いてください。熱い状態で蓋の上にものを乗せないでください。
  - ・熱湯消毒は、湯をかける程度にしてください。煮沸消毒や熱湯中への浸け置きはしないでください。

-7-

- ニオイや色強い食品等と一緒にご使用になりますと、ニオイ移り・色移りのおそれがあります。

つづき

#### お手入れ上の注意

- ガラスを洗浄する際は、無理な力を加えないでください。
- 内側から力をいれてひねり洗いをしないでください。本品が破損し、破片でケガをするおそれがあります。
- ① 汚れがひどい場合は、塩素系または酸素系の漂白剤を薄めたぬるま湯に浸してください。漂白剤を使用の際は、漂白剤の記載されている用法・用量を守りご使用ください。
- シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等は使用しないでください。本品が破損するおそれがあります。
- 洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ・金属たわし・クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。

-9-

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

#### ※食器洗い乾燥機使用時の注意

- ① 食器洗い乾燥機の表示および取扱説明書を十分に確認の上ご使用ください。
- 業務用食器洗い乾燥機は使用しないでください。過剰加熱により、蓋が変形・溶解するおそれがあります。
- ① 蓋を食器洗い乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙・焦げ・溶け・ニオイの原因となります。
- 蓋を重ね置きしないでください。熱や重みで変形するおそれがあります。

#### 本品の廃棄について

- ① 廃棄時は各自自治体の定める方法に従って処理してください。
- ガラス成分が異なるため、ガラスびんのリサイクルに混入しないでください。

-10-

品質表示		
品名	耐熱ガラス製器具	
使用区分	電子レンジ用、オープン用、熱湯用	
耐熱温度差	120℃	
本体	原料樹脂：ほうけい酸ガラス	
蓋	ポリメチルペンテン	
	耐熱温度	130℃
	耐冷温度	-20℃
中国製		

-11-

#### ●耐熱温度差と耐熱温度は異なります。

耐熱温度差とは、高温にしたガラスを水中に投入し、急冷させた際に、破損に耐えうる温度差のことです。

株式会社 良品計画 www.muji.com

お客様室でんわ 0120-14-6404

-12-