

取扱説明書

リビングソファ類

この度は、無印良品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を末永く、安全にご使用頂くために、この「取扱説明書」をよく読み正しくご使用ください。
また、これらを保管し必要な時にお読みください。

お問い合わせ先

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

☎ 0120-14-6404

■平日 10:00~21:00

■土・日・祝 10:00~18:00

目次

1. リビングソファの置き方
2. 使用上の注意
3. 保守・点検
4. 手入れ方法

株式会社 良品計画

Ⓔ EXPLANATORY NOTE / SOFA & SOFABED

1 リビングソファの置き方

- ① 高温多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。
ソファの裏側も空気がながれるように壁から少し離したり(10cm位が望ましい)、部屋の換気をしてください。
- ② 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたらない様にしてください。
ソファが変形・変色、又火災の原因となる事があります。
- ③ ソファは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。
ソファの変形やゆがみの原因となる事があります。
- ④ 床面がフローリングや畳などの場合は、床へキズをつける恐れがありますので敷物などを敷くか、ソファの脚部にフェルト等を貼って使用してください。
床面のキズ防止になります。
- ⑤ 床面がクッションフロアの場合は、敷物などを敷いて使用してください。
脚部(木部の場合)塗料と床面との反応による汚れ防止になります。

2 使用上の注意

- ① ソファの上に立ったり、とんだり、不安定な姿勢で腰を掛けたりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- ② 背もたれやひじ掛けの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- ③ 木材の接着剤等(ホルムアルデヒド等)が残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状をおこす事がありますので、換気を十分に(ホルムアルデヒド等)取り除く様にしてください。
- ④ ソファを移動する時は、クッション等取り外しのできるものはずして運んでください。移動する時には、必ず座部の下に両手を掛け、大人2人以上で、床面を引きずらないよう持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面の傷の防止になります。
- ⑤ ソファベッド等、可動部分のあるソファは、開閉時(金具等)に手や指を挟まないようご注意ください。又、保護者の目の届かない場所でお子様一人では使わせないでください。思わぬケガの原因となる事があります。
- ⑥ 座った状態でソファを傾けないでください。ソファを破損させたり床面をキズ付けたりケガをする事があります。
- ⑦ 素肌では座らないでください、カビや汚れの原因になります。

3 保守・点検

- ① 脚(キャスター)、ネジ、金具類は、ゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるみははじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面の傷の防止になります。又、キャスターの汚れは定期的に掃除してください。
- ② 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

4 手入れ方法

- ① 木部
 - ・ 塗装面のホコリは柔らかい布又はハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままでこすると、こまかな傷が付いて、かえって逆効果です。ふつう柔らかい布の乾拭きだけで十分です。
 - ・ 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
 - ・ 化学ぞうきんを長い間接触させたまにしておくと、変色したり、表面がはげたりする事がありますのでご注意ください。
- ② 革張り
 - ・ 毎日のお手入れは、柔らかい布で軽く拭いてください。
年に2回位は市販のレザークリーナーで磨いて十分乾燥させた後、ウール地で拭いてください。
 - ・ 汚れた時は、中性洗剤を3~5%位ぬるま湯で薄め、柔らかい布を浸してよく絞って、表面をたたくように拭き取ってください。その後、水で浸した布で洗剤液をよく拭き取り、自然乾燥させてください。
それから乾いた布で磨いてください。乾いた後にレザークリーナーで磨くと理想的です。部分的だけでなく周囲もまんべんなく拭いてください。
 - ・ 靴クリーム・溶剤(シンナー・ベンジン等)は使用しないでください。整髪剤も革を傷めますので丁寧に拭き取ってください。
 - ・ ビニール製品等を長時間重ねたままにしていると、変色の原因になる事がありますのでご注意ください。
- ③ 布張り
 - ・ 毎日のお手入れは、ブラッシングや掃除機で織り目のほこり等を取り除いてください。
 - ・ コーヒー、お酒等で汚した場合は、中性洗剤を3~5%位にお湯で薄め、柔らかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。後は洗剤をよく布で拭き取り、自然乾燥をしてください。
 - ・ 毛足のあるパイル織りは、パイルが起きないことがありますので、ご注意ください。
- ④ 合成皮革
 - ・ 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
 - ・ 汚れたときは、ぬるめの薄めた中性洗剤液に浸した、柔らかい布でよく拭き取り、その後水で浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。
 - ・ ビニール製品等を長時間重ねておくと、変色の原因となることがありますので、ご注意ください。
- ⑤ プラスチック・金属部
 - ・ 汚れたときは、3~5%に薄めた中性洗剤液を含ませた布で拭いてください。後は、水に浸した布で洗剤液をよく拭き取り、柔らかい乾いた布で拭いた後、自然乾燥させてください。
 - ・ 金属部には、その後潤滑油を薄く塗り、柔らかい布で軽く拭き取ってください。