







PP子どもお弁当箱・大(約460ml・吸排気弁付)

使用上のご注意

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●煮沸消毒は変形することがありますのでしないでください。 ●食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。 ●強い衝撃を加えると破損することがありますので、乱暴に扱わないでください。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前に必ず洗浄してください。 ●火のそばに置かないでください。 ●耐熱温度など、本体に刻印してある表示をよく読んでからお使いください。 ●フタの開閉は、左右の止め具を同時に正しい位置で確実に行ってください。正しくセットされていない場合、フタ・止め具が破損する原因になります。 ●熱い食品を入れた時は、必ずさましてからフタをしてください。フタが変形することがあります。 ●吸排気弁は内部の空気圧を自動調整し、フタの吸付きを防ぎます。 ●機能上、吸排気弁部分より内容物の煮汁・水分がもれるおそれがありますので注意してください。 ●冷凍庫に入れて使用しないでください。破裂するおそれがあります。

 電子レンジ使用時のご注意	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●空炊きをしないでください。 ●容器が過熱することがありますので、やけどに注意してください。 ●電子レンジであるため、直火、オープン及びグリルでの加熱はできません。 ●フタを外して使用してください。 ●容器、電子レンジの表示及び取扱説明書を十分に確認してからお使いください。 ●水分の少ない食品の加熱は、時間を短くしてください。 ●調理時の食品の量が少ない場合、加熱時間を短くしてください。 ●油分の多い食品の加熱は避けてください。 ●電子レンジでの加熱は500W×2分までを目安に使用してください。過度な加熱は変形の原因になります。 <div style="text-align: right;">  <small>電子レンジ不可</small> </div>

お手入れ方法

- ・スポンジや柔らかい布に食器用洗剤を含ませ、ぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- ・たわしやみがき粉で洗うと製品の表面にキズがつきますので避けてください。
- ・アルカリ洗剤・オレンジ系洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし洗剤が残らないようにしてください。
- ・パッキンはフタから外して洗うことができます。パッキンは正しくセットしてください。ねじれ、ヒズミは水もれの原因になります。
- ・色の濃い食品及び合成着色料が使われている食品により、容器に色がつくことがあります。
- ・においの強い食品が付着しますとにおいがつくことがあります。
- ・洗った後は、よく乾燥させてから商品を組み立てるようにしてください。

	本体	仕切り	フタ	止め具	パッキン・吸排気弁
原料樹脂	ポリプロピレン	ポリプロピレン	AS樹脂	ABS樹脂	シリコーンゴム
耐熱温度	140℃	140℃	80℃	70℃	140℃

販売元 株式会社 良品計画
 お客様室でんわ 0120-14-6404
www.muji.net
 東京都豊島区東池袋4-26-3

万一お気付きの点がございましたら、上記お客様室又は、お買い上げの店までお問い合わせください。