



使用方法

開け方



- バルブを上げた状態にし、蓋を持ち上げて外してください。
(バルブが下がった状態では蓋が密閉し、開けることはできません)

閉め方



- 蓋を本体に押し込み、バルブを押し下げて密閉してください。
(蓋は本体に当たるまでしっかりと押し込んでください。)

液体とニオイが漏れない

バルブ付密閉ホーロー保存容器・丸型

取扱説明書

ご使用前に必ずお読み頂き、大切に保管してください。



冷凍可

MUJI 無印良品

<ホーローについて>

○ホーローはガラス質の釉薬を金属表面に被覆して高温で焼き付けた物です。製法上、端部分など釉薬がかかりにくい箇所があります。そのため、長時間水に浸けたり、塩分を含んだものをその部分に付着した状態にしておくと、サビが発生することがありますのでご注意ください。

品質表示		
本体	蓋	バルブ
表面加工: ほうろう 材料の種類: ほうろう用鋼板 底の厚さ: 0.6mm	材質: ポリプロピレン 耐熱温度: 120℃ 耐冷温度: -20℃	材質: シリコンゴム 耐熱温度: 200℃ 耐冷温度: -20℃

<タイ製 MAIDE IN THAILAND>

お問い合わせ先

株式会社良品計画 www.muji.com 平日 10:00~21:00

お客様室電話 0120-14-6404 土・日・祝 10:00~18:00

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

取り扱い上の注意

⚠ 食品保存時の注意

- 食品を保存していると蓋が浮き上がる場合があります。

●蓋が浮く主な原因

- ・温度差変化
冷蔵庫から出した直後と、常温保管したときで温度差があるとき。
- ・食材から発生する発酵ガス
キムチなどの発酵食品やコーヒー豆、コーヒーを挽いた粉などを入れてるとき。
- ・蓋と本体との滑り
カレー粉、コーヒー粉などが嵌合部に付着しているとき。
- ・熱膨張
食品が熱い状態で蓋をしたとき。



蓋が浮き上がった場合は、蓋を外して容器内のガスを放出してから閉め直してください。


⚠ 蓋・バルブ・パッキン取り扱い時の注意

- 持ち運ぶときは蓋だけを持たず、必ず容器をお持ちください。
容器が落下し破損やけがの原因となります。
- 蓋を開けるときは、必ずバルブを開け、容器をしっかりと持って開けてください。
- 蓋やバルブ、パッキンは、食品の色素によって色移りすることがあります。また、ニオイの強い食品によってニオイが残ることがありますのでご注意ください。
- 蓋は完全密閉式ではありません。横置きや斜めの状態で保存したり持ち運んだりしないでください。漏れる原因となります。
- バルブやパッキンに水分や油分、粉が多く付着した状態で蓋をしますと、バルブやパッキンが滑り、蓋が浮き上がる場合があります。また、中に入れる食品が熱い状態で蓋をしますと、熱膨張により蓋が浮き上がる場合がありますので、冷めてから保存するようにしてください。
- 扱い方によっては蓋が反り、閉まらなくなることがあります。
以下のことにご注意ください。
 - ・熱湯消毒は、湯をかける程度にしてください。
 - ・煮沸消毒や熱湯中の浸け置きは避けてください。
 - ・熱くなった蓋は平らなところに置いてください。




- バルブ、パッキンは図の位置にセットしてください。

<パッキンの位置>



<バルブの位置>



●お手入れ方法

- ホーローはガラス質です。ぶつけたり落とすなどの衝撃を与えたと表面の割れ・破損の原因となりますので、ご注意ください。
- 洗浄する際は、やわらかいスポンジに中性洗剤をお使いください。研磨剤入りナイロンたわし、金属たわし、粒子の粗いクレンザーなどを使用しますとホーロー表面を傷つけますので、使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、お湯で洗浄してください。洗った後は、水分をよく拭き取ってください。長時間水に浸けるのはおやめください。また、ヘラなどの金属製の固いものは使用しないでください。
- 食品の保存以外でのご使用はおやめください。
- 冷凍する際には、必ずバルブを開けて保存してください。