

MUJI 無印良品

LED持ち運びできるあかり
型番:HCR-81

取扱説明書

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

もくじ

- 安全上のご注意
- 保証とアフターサービス
- 製品仕様
- LEDについて
- 各部の名称とはたらき
- 使用前の準備
- 照明の使い方
- スリープモードの設定
- 充電電池パック(ニッケル水素)について
- 充電電池パックの取り出し方、交換について
- お手入れ
- 故障かな?と思ったら

セット内容

本体	1
充電台	1
充電電池パック	1
ACアダプター	1
取扱説明書(保証書付き)(本書)	1

1. 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

- ⚠ この記号は、危険/警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- 🔒 この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

- 警告** 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
 - ⊖ AC100V以外の電圧で使用しないでください。
日本国内専用のため、火災、感電、故障の原因となります。
 - ⊖ 本体の充電電池用コネクタに専用充電電池パック以外を接続しないでください。
電池の破裂や液漏れにより、火災やケガをするおそれがあります。
 - 🔒 同型番の製品でも製造時期によって仕様が異なりますので、必ず付属のACアダプターと充電台を使用してください。
火災や故障の原因となります。
 - 🔒 発煙、こげくさい臭いなどが発生したときは、直ちに電源スイッチを押して消灯し使用を中止してください。
ACアダプターを使っている場合は、コンセントから抜いて使用を中止してください。
そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。お買い上げの店舗、または(株)良品計画 お客様室までご相談ください。
 - ⊖ 紙や布など燃えやすいもので覆ったり、包んだりしないでください。
熱がこもり、火災や変形の原因となります。
 - ⊖ 濡れた手でスイッチを押したり、ACアダプターを抜き差ししないでください。
感電や故障の原因となります。
 - ⊖ 水につけたり、水をかけたりしないでください。
防水ではありませんので、感電、ショート、故障の原因となります。
 - ⊖ 風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所で使用しないでください。
防水ではありませんので、感電、ショート、故障の原因となります。
 - ⊖ 機器のすき間にピンや針などの金属や、異物などを差し込まないでください。
火災、感電、故障、変形の原因となります。
 - ⊖ 本体底面や充電台の充電端子どうしを金属片などでショートさせないでください。
火災、感電、故障の原因となります。
 - ⊖ 雷が鳴っている時は、ACアダプターやスイッチに触れないでください。
感電するおそれがあります。
 - ⊖ 電源コードは以下のような取り扱いをしないでください。
・傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・物を載せる・挟み込む
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
 - ⊖ 芯線の露出や断線など、電源コードが破損した場合は、使用しないでください。
火災や感電の原因となります。お買い上げの店舗、または(株)良品計画 お客様室までご相談ください。
 - ⊖ 電源プラグが傷んだり、コンセントに差したときACアダプターがぐらぐら動く、異常に熱くなる場合は使用しないでください。
発火、感電、ショートの原因となります。お買い上げの店舗、または(株)良品計画 お客様室までご相談ください。
 - ⊖ 以下のような場所で使用しないでください。
・火気の近く・引火性のモノの近く・調理台や加湿器の近くなど、油、煙、蒸気が直接かかる場所
火災や故障の原因となります。
 - ⊖ 分解、改造、お客様自身での修理は行わないでください。
異常動作したり、故障の原因となります。
 - 🔒 本体および充電台の充電端子、ACアダプターの電源プラグは定期的に清掃してください。
火災、感電、故障の原因となります。

- 注意** 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの。
 - ⊖ 照明の用途以外には使用しないでください。
故障の原因となります。
 - ⊖ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや故障の原因となります。
 - ⊖ 暖房器具やガス器具の近く、直射日光が当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用、保管、放置をしないでください。
電池の液漏れ、発熱、破裂や、ショート、故障の原因となります。
 - ⊖ 横に倒した状態で使用しないでください。
故障の原因となります。
 - ⊖ 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
転倒や落下により、ケガや破損のおそれがあります。
 - 🔒 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。
破損の原因となります。
 - 🔒 お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
ショートや感電のおそれがあります。
 - ⊖ お手入れの際、シンナー、ベンジン、ガソリン、クレンザーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

専用ニッケル水素充電電池パック (HHR-21 AHT3G2) のご注意

- 危険** 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
 - ⊖ 本製品以外の機器に使用しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
 - ⊖ 充電端子を金属製の細いピンなどでショートさせないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
 - ⊖ 金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
ショートして、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
 - ⊖ ニッケル水素充電電池パックを分解したり、改造しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
 - ⊖ 火の中に投入したり、加熱しないでください。
電解液が噴き出したりして、破裂の原因となります。
 - ⊖ 電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

- 警告** 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
 - ⊖ 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
電池端子がさびたり、発熱、故障の原因となります。
 - ⊖ ニッケル水素充電電池パックの外装チューブをはがしたり、傷を付けたりしないでください。
ショートして、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

- 注意** 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの。
 - ⊖ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
 - ⊖ 暖房器具やガス器具の近く、直射日光が当たる場所、炎天下の車内など、高温での使用、保管、放置をしないでください。
ショートして、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

2. 保証とアフターサービス

保証書

製品名	LED持ち運びできるあかり		
型番	HCR-81		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	電話 ()	
販売店	保証書貼付用レシート貼付欄		

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

■保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出ください。無料で修理・調整いたします。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際は、この取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
●保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」にご連絡ください。
●お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎0120-14-6404

製造管理元 株式会社ジーコム

3. 製品仕様

電源	ACアダプター	入力:AC100 - 240 V 50/60Hz 出力:DC6 V 1.5 A
	本体	内蔵ニッケル水素充電電池 3.6 V
光源 / 色温度	電球色LEDハイパワー 3 W×1個 / 3100 K	
点灯モード	2段階調光 High(明るい) → Low(少し暗い) → 消灯	
充電時間	約6時間 (初期充電)	
連続点灯時間(満充電時)	初期時 ^{*1} Highモード:約3時間 /Lowモード:約10時間	
スリープ機能	スリープスイッチを押すと、約1時間で消灯	
サイズ	本体:約 幅110×奥行71×高275 mm/充電台:約 幅115×奥行82×高27 mm	
質量	本体(充電台含む):約 485 g/充電台:約 67g/ACアダプター:約105 g	
コードの長さ	約1.7 m	
光源寿命	約40,000時間(初期の70%の明るさ)	
動作温度	5℃~35℃	
主な材質	本体:ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミ合金	
	充電台:ABS樹脂	

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
*1: 使い始めの頃の連続使用時間目安です。
充電電池は使う回数が増えるにしたがって、連続使用時間が短くなります。

4. LEDについて

- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
雑音が入る時は、本製品を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。