

MUJI 無印良品 取扱説明書 [保証書付] 電源がつかえるデスクライト(型番: MJ-DL1B)

- お買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用 Use only in Japan

- デスクなどの上に置いて使えるベース付
- 広範囲に明るく使いやすいJIS:AA形
- 便利な「サービスコンセント」「USBポート」付き

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。



! 必ず守るべき(強制)内容です。

⚠ 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

サービスコンセント

- コンセントは400Wを超えて使用しないでください。
容量を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 濡れた手でコンセントを触らないでください。
感電のおそれがあります。

電源コード、プラグ

- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねたりしないでください。
また物を載せたり挟み込んだりしないでください。
電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)、販売店に点検をご依頼ください。
傷んだまま使用すると電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。
プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良になり火災のおそれがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
電源コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差込が不完全だ感電や発熱による火災のおそれがあります。

- 電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
- 水につけたり水をかけないでください。
濡れた手でスイッチを押さないでください。
感電や故障の原因になります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの。

- 点灯中や消灯直後にシェードやその周辺を触らないでください。
やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
長期間使用しつづけるとLEDの明るさが暗くなり、点灯しなくなる場合があります。内部の点検をご依頼するか、使用を中止・交換してください。

LEDについて

- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、機器が誤作動することがあります。
- 光の広がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

その他

- 日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ACアダプターやスイッチに触れないでください。
感電する恐れがあります。
- 紙や布など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。
熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。
- 器具のすき間にピンや針などの金属類や、異物を差し込まないでください。
感電の危険、本体が変形、故障の原因となります。
- 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
水平で安定した場所でご使用ください。
落下や転倒によりけがをしたり、製品の破損及び家屋に損害を与えるおそれがあります。
- 点灯したまま持ち運ばないでください。
電源コードが損傷したり、落下してけがのおそれがあります。
- お客様ご自身での修理や分解・改造を行わないでください。
けがや、故障の原因になります。
- 発煙・こげくさい臭いなどが発生したときは、直ちに電源スイッチを押して消灯してください。電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お買い上の販売店までご連絡ください。

- 下記のような場所でのご使用・保管・放置はしないでください。
故障や誤動作、性能不良、変形、変質、劣化、製品寿命が短くなるおそれがあります。
 - 直接日光が長時間当たる場所。
 - サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。
 - 調理場など多くの油を使用する場所。
 - 温泉でのご使用、ガスの発生する場所。
 - 暖房器具等の熱風や火気に近い所。
 - 屋外。
 - ほこりの多い場所。
- 調光器との併用はできません。
調光器がついた壁スイッチなどと一緒に使用すると、火災の原因となることがあります。
- 器具を倒した状態で使用しない。
故障の原因となることがあります。
- 器具にもたれたり物をぶつけたりしない
器具破損の原因となることがあります。
- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の点検をお願いいたします。

症状	原因	処置
点灯しない	電源プラグが外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
サービスコンセントに器具を差し込んでも通電しない	電源プラグが外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
USBポートに器具を差し込んでも通電しない	■電源プラグが外れている。 ■USBポートに2Aを超える機器を繋いでいる	■電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ■5V-2Aを超える機器を繋がないでください。

お手入れ

- 柔らかい布等でからふきしてください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で汚れをふき取ってください。

- ⚠ 注意
- シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷するおそれがあります。
 - 消灯直後のシェードは熱いので、手で触らないで下さい。
やけどの原因となります。

●お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。
感電するおそれがあります。

保証書

保証書	
製品名	電源がつかえるデスクライト・ベース付
型番	MJ-DL1B
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 電話 ()
販売店	保証書貼付用レシート貼付欄

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

■保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。

お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証について

通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出ください。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です)。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」にご連絡ください。

●お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 フリーダイヤル 0120-14-6404