

MUJI 無印良品 取扱説明書


LED モバイルライト (型番: MJ-ML1)

- お買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

各部の名前と使い方

- 本製品は2電源「乾電池(単4形4本)/ACアダプター」対応製品です。乾電池/ACアダプターのいずれかでご使用になります。
- 乾電池を入れた状態でACアダプターを接続してご使用になりますと、ACアダプターが優先されます。

【収納時】コンパクトに収まります。



【使用時】




注意 LEDを直接見ない
光源を直接見ると、目に悪影響を及ぼす場合があります。

注意 電池を極性刻印に
合わせて入れる

電池の入れ方・交換方法

- ①バッテリーカバーを矢印の方向に引き、取り出します。
- ②乾電池(単4形×4個)を極性に合わせて入れてください。
- ③バッテリーカバーを元に戻してください。

1.5V 単4形 AAA R03



以下の場合は点灯していたLEDが一旦消灯いたします。そのまま使用になる場合は、再度スイッチを押して点灯させてください。

- ①乾電池でご使用中(LED点灯中)にACアダプターを接続したとき
- ②乾電池を入れた状態でACアダプター接続による給電でご使用中(LED点灯中)にACアダプターを取り外したとき

お手入れ

- 柔らかい布等でからぶきしてください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

- シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。本体を傷ついたり、損傷する恐れがあります。
- お手入れするときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電するおそれがあります。

製品仕様

| | | |
|--------|------------------|--|
| 電源 | 乾電池 専用ACアダプター | 単4形乾電池×4本(電池別売り) ※2次電池(ニッケル水素充電電池等)は使用できません 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A (high)明るい→(Low)少し暗い→消灯 |
| サイズ | | (使用時) L292×D35×H159 mm (収納時) L146×D35×H33mm |
| 質量 | | (本体)約108g (ACアダプター)約75g |
| 光源 | | 白色LED/5700K/Ra80 |
| 全光束 | | 約65ルーメン(ACアダプター使用時) |
| 光源寿命 | | 約40,000時間(初期の70%の明るさ) |
| コードの長さ | | (全長)約180cm |
| 動作温度 | | 5℃～35℃ |
| 主な材質 | | (本体):ABS樹脂 |
| 電池寿命 | | 連続約5時間(High)/約13時間(Low) ※アルカリ乾電池使用時 |

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

スイッチ

- スイッチを押すごとに点灯モードが切り替わります。
- 消灯時に押す : Highモードで点灯
 - 続けて押す : Lowモードで点灯
 - 短押し : 消灯

専用ACアダプター

AC100V 50/60Hzコンセントに差し込んで使います。日本国内専用です。



故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

| 症状 | 原因 | 処置 |
|--|--|---|
| スイッチを押しても点灯しない | 乾電池がセットされていますか? 乾電池の極性は合っていますか? バッテリーカバーがしっかりとセットされていますか? 電池の寿命が無くなりました。 専用ACアダプターが正しく接続されていますか? | 乾電池をセットして下さい。 乾電池の極性を合わせてください。 バッテリーカバーをセットして下さい。 新しい乾電池に交換してください。 本体とアダプターの接続、およびアダプターとコンセントの接続をご確認ください。 |
| スイッチを押しても短時間で消灯する LEDが暗くなり、消灯したり点灯したりする | 乾電池の寿命が無くなりました。 ※リモコンや時計など別の機器で使用した電池を転用しても、電池の消耗状態により、点灯しない場合があります。 | 新しい乾電池に交換してください。 |
| 冬場になると点灯時間が短くなる | 乾電池の特性上、低温で使用すると電池の容量が低下し、寿命が短くなります。 | 新しい乾電池に交換してください。 |

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

- ⚠ 記号は、警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- 🔒 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 🔥 発煙・こげざけ・臭いなどが発生したときは、直ちに電源スイッチを押して消灯してください。ACアダプターを使っている場合は、コンセントから抜いて下さい。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- 🔥 紙や布など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。
- 🔋 電池をセットする時は、極性(プラス⊕とマイナス⊖)に従って正しくセットしてください。間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 💧 電池の液が目に入った時は、失明など障害の恐れがありますので、すぐらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
- 🚫 本機は「非防水」です。水につけたり水をかけないでください。濡れた手でスイッチを押したり、ACアダプターの抜き差しや電池交換を行わないでください。風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止めください。故障の原因になります。
- 🔧 修理や分解・改造を行わないでください。異常動作したり、故障の原因になります。
- 🚫 器具のすき間にピンや針などの金属等や、物を差し込まないでください。本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
- 🚫 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- 🚫 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。水平で安定した場所でご使用ください。倒れたり落ちたりすると、破損しけがする恐れがあります。

ACアダプター使用時の警告

- 🔌 お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電する恐れがあります。
- 🔌 ACアダプターは日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 🚫 雷が鳴り出したら、ACアダプターやスイッチに触れないでください。感電する恐れがあります。
- 🚫 電源コードやACアダプターのコードを傷つけないでください。無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねたりしないでください。重い物を載せたり挟み込んだりしないでください。電源コードが痛んだら(芯線の露出・断線など)、販売店に点検をご依頼ください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- 🚫 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。調理台や加湿器など、油や煙、蒸気がかかる場所でのご使用はお止めください。火災や故障の原因となります。
- 🚫 用途以外にはご使用なさらしないでください。故障の原因になります。
- 🚫 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。電池の液漏れや故障の原因になります。
- 🚫 直接日光が当たる所や炎天下の車中など、高温での使用、保管、放置をしないでください。暖房器具、ガス器具など、温度の高い場所で使用しないで下さい。電池の液漏れや故障の原因になります。

電池使用時の注意

- 🔋 ご使用後は消灯して下さい。長期間使わない時は電池を抜いてください。電池の液漏れや故障の原因になります。
- 🔋 2次電池(ニッケル水素充電電池等)は使えません。低電圧カット機能が無いので、充電電池が過放電になり充電電池の故障につながるおそれがあります。
- 🔋 **電池取扱上の注意!** 間違えて使用すると故障の原因になります。
 - 定期的(月1回)に点検し、電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
 - 電池の取り扱いは電池メーカーの注意書きをよくお読みください。
 - 新しい電池と古い電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないで下さい。
 - 使い切った電池は器具から取り外してください。
 - 取り外した電池はお子様の手が届かない場所に保管してください。

ACアダプター使用時の注意

- 🔌 ACアダプター使用時は、布や座布団でおおったり、包んだりしないで下さい。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。風通しの良い場所でご使用ください。
- 🔌 **専用のACアダプターを使用してください。** 指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
- 🔌 ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。また、電源コードや電源プラグが痛んだら、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 🔌 **長時間使用しない時は、安全のため、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントから抜いてください。**
- 🔌 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。

保証書

| | | | |
|--------|---------------|--------|---|
| 製品名 | LED モバイルライト | | |
| 型番 | MJ-ML1 | | |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | お名前 | 様 | |
| | ご住所 | 電話 () | |
| 販売店 | 保証書貼付用レシート貼付欄 | | |

(保証期間)お買い上げ日より1年以上以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

■保証書貼付用レシートが未貼付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までの保証書を添えてお申し出ください。修理・調整いたします。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適當な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様相談室」にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室 ☎03-6741-0120・14-6404

製造管理元 株式会社ジューコム

IB(ML1)J-10

電池の交換時期について

- 🔋 電池の残量が少なくなると自動的に消灯します。このような場合には直ちに新品の電池に交換して下さい。容量が無くなった電池を入れた状態で長時間放置すると電池が液漏れの原因となり、故障の原因となります。

LEDについて、使用時の注意

- 🔦 ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。
- 🔦 ●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 🔦 ●光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。