

⚠これは飲み物ではありません

食洗機用洗剤 詰替え

ご使用前に必ず下記表示をお読みください。

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご(別売り)」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。

用途	使用できない食器
食器・調理用具(食器洗い乾燥機専用)	●うるし塗りの食器、クリスタルガラス、銀食器、アルミ製の食器・調理器具、金線・銀線・上絵つきの食器。 ●その他、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書にて禁止されているもの。
使用量の目安 ※食器洗い乾燥機の大きさが5-7人用(食器40-50点)の場合 通常の汚れの場合:5 mL、汚れが多い場合:10 mL	
ご使用前にご確認ください ●お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでご使用ください。●グラタン皿や鍋のこげつき、茶碗蒸しのこびりつき、口紅などの頑固な汚れは、あらかじめ落としてから洗浄してください。●残菜フィルターの残菜は、使用のつど取り除いてください。	
使用上の注意 ●無印良品の「洗剤ボトル」に詰替えてご使用ください。●用途以外には使用しないでください。●詰替え前にボトルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから全量を一度に詰替えてください。●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注意ください。●パッケージを強く持って切ると、中の液体が飛び出すことがありますので十分ご注意ください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。※本品は自然由来成分を使用しているため、経時的によどみやにごりがすることがありますが、品質には問題ありません。●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。 応急処置 ●食洗機用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。●食洗機用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●原液が皮ふについた時は水で洗い流してください。※いずれも受診時は商品を持参してください。	

日本製 MADE IN JAPAN

品名	台所用合成洗剤		
成分	界面活性剤(3% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、水軟化剤、安定化剤、酵素		
液性	中性	正味量	500 mL



MA103A2A



環境のことを考えて、使用する界面活性剤を植物由来にしました。
界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。

MUJI 無印良品 株式会社良品計画
お客様相談室でんわ0120-14-6404
www.muji.com