

MUJI 無印良品 取扱説明書

LED懐中電灯 大 型番:MJ-TBL63

●ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保存してください。

本製品の特徴

■半透明のシェードを採用した、衝撃に強いポリカーボネート樹脂製のLED懐中電灯です。

■単3乾電池・単4乾電池のいずれか1本でも使用できます。

■LEDの明るさを2段階(High/Low)で切り替えて使えます。

■屋外でも安心して使える防雨形のLED懐中電灯です。

各部の名前と使い方

①電池フタを反時計回りに回して取り外してください。

②電池を全て⊖極を上にして入れてください。電池は単3乾電池2本、単4乾電池2本、計4本までセットできます。お好みに応じてご使用ください。

③電池フタをしっかりと締めてください。

ゆるめる
(反時計回り)

しめる
(時計回り)

警告

電池をセットする時は、極性表示の(+)(-)に従って正しくセットしてください。間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

電池残量表示

電池を挿入してスイッチを押すと、電池がセットされている位置を残量がある場合に光って知らせます。

※右図は点灯しているイメージです。

注意

LEDをのぞき込んだり、光を直接目に当てないでください。視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。

スイッチ

消灯時にスイッチを押すごとに点灯モードが次の順番で切り替わります。

①Highモードで点灯

②Lowモードで点灯

③消灯

防水パッキン

ストラップなどを取り付けて使用する場合

電池フタにストラップなどを通して使用する場合は、必ず下記のことを守ってご使用ください。

注意

●電池フタをしっかりと締めてください。ご使用中に電池フタから本体が外れてケガや故障の原因となります。

●取り付けたストラップを持って振り回したり、無理に引っ張らないでください。他人にケガを負わせたり、器物を破損する恐れがあります。

注意

●電池フタを締めるときは防水パッキンが外れていないことを確認し、フタをしっかりと締めてください。防水パッキンが外れていたり、フタの締め方が緩いと、水漏れ及び電池接触不良などにより、故障の原因となります。

ストラップは付属品ではありません。

電池ポジションと電池残量表示の関係について

【単4形電池をBの場所に入れた場合】

【電池4本で使用中、Dの電池寿命が無くなった場合】

電池Bの外側部分が点灯します

点灯中

光っていた電池Dの外側部分が消灯します

電池の使用本数と明るさについて

【電池1本使用時】
※単3乾電池1本の場合

【電池2本使用時】
※単3乾電池1本、
単4乾電池1本の場合

【電池3本使用時】
※単3乾電池2本、
単4乾電池1本の場合

【電池4本使用時】

【電池使用事例】
電池の使用本数と組み合わせはご自由に選べます。
※イラストは使用の一例です。

【前方の照射イメージ】
(全て新品電池の場合)
明るさは電池寿命と共に徐々に低下します。

暗い

明るい

安全上のご注意

⚠ 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。

⚠ 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

修理や分解・改造を行わないでください。

異常動作したり、故障の原因になります。

器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。

本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。

誤飲の恐れがあるので、幼児の手の届くところに置かないでください。

電池、電池フタなどを口に含んだり誤飲する恐れがあります。

万一口飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。

調理台や加湿器など、油や煙、蒸気から直接かかる場所で使用しないでください。

火災や故障の原因になります。

電池取り扱いの警告

●電池をセットする時は、極性表示の(+)(-)に従って正しくセットしてください。

間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

●電池のアルカリ液が目に入った時はこすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

失明など障害の恐れがあります。

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

電池の液漏れや故障の原因になります。

振動のある場所や不安定な場所に設置しないでください。

落下や転倒により、ケガをしたり器物を破損する恐れがあります。

照明用途以外には使用しないでください。

故障の原因になります。

下記のような場所での使用・保管・放置はしないでください。

故障や発火、誤動作、変形、変質、劣化の原因となるだけでなく、製品及び電池の寿命が短くなる恐れがあります。

■直接日光が長時間当たった場所や自動車内。

■サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。

■調理場など多くの油を使用する場所。

■温泉でのご使用。ガスの発生する場所。

■暖房器具等の熱風や火気に近い所。

■大型テレビやオーディオ、OA機器など強い磁界を発生させる機器のそば。

●お手入れの際はシンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは使用しないでください。

本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

電池取り扱いの注意

●電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。

電池の液漏れや発熱、破裂させる恐れがあります。

●電池を保管する場合および廃棄する場合、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

間違って使用すると故障の原因になります。

●電池は直射日光の強い所や炎下の車内など高温・高温の場所を避けて使用、保管してください。

●電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。

●電池を変形させないでください。

●電池に直接はんだ付けをしないでください。

●電池を水などで濡らさないでください。電池が発熱する恐れがあります。

●電池の使用、保管時に発熱・変形・外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。

防水に関する注意

本製品は防雨構造になっていますが、次の点に十分ご注意ください。

●完全防水ではありませんので、水中では使えません。水中に落としたり、水がかかった場合には、すぐに水をふき取ってください。

●電池フタをしっかりと締めてください。

●電池フタをしっかりと締める時は、ゴム部分に砂や髪の毛ほこりなど異物を挟み込まないように注意してください。

●濡れた手で電池交換は行わないでください。

●雨中での継続したご使用などで大量の水のかかるところでは使用しないでください。

●湿気の多い浴室などで長時間放置しないでください。

●真水、水道水のみ対応しています。(海水/洗剤・入浴剤を含んだ水/プールの水/温泉/熱湯は不可)

お手入れ

■柔らかな布等でからぶきしてください。

■本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

故障かな?と思ったら

下記の点をお調べください。

症状	原因	処置
スイッチを押しても点灯しない	電池がセットされていますか?	電池をセットしてください。
	電池の極性は合っていますか?	電池の極性を合わせてください。
	電池フタがしっかりと締まっていますか?	電池フタをしっかりと締めてください。
	電池の寿命が無くなりました。	新しい電池に交換してください。
スイッチを押しても短時間で消灯する LEDが暗くなり、消灯したり点灯したりする	電池の寿命が無くなりました。 ※リモコンや時計など別の機器で 使用した電池を転用しても、電池 の消耗状態により、点灯しない 場合があります。	新しい電池に交換してください。
冬場になると点灯時間が短くなる	電池の特性上、低温で使用するると電池 の容量が低下し、寿命が短くなります。	新しい電池に交換してください。

ご使用上のお知らせ

【使用済み電池の処理について】
■交換した電池は、お住まい地域の自治体の指定に従って廃棄してください。

■電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、(+)(-)極を絶縁テープで絶縁してから廃棄してください。

【LED照明について】
■ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。

この雑音が入る時は、本製品を1m以上離してご使用ください。

■赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、機器が誤動作することがあります。

■光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

■白色LEDの特性上、光の色にはばらつきがあります。

保証書

製品名LED懐中電灯 大

型番MJ-TBL63

お買い上げ日年 月 日

お客様お名前 様

ご住所

電話番号 ()

販売店保証書貼付用シート貼付欄

保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くだされば無料で修理・調整いたします。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はご取扱説明書を必ずお読みください。)

1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障

2) 不適当な修理や改造による故障

3) 火災または天災による故障

4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)

5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様相談室」にご連絡ください。

●お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様相談室 020-14-6404

製造管理元 株式会社ジューコム

IB(TBL)J-2