

ステンレス

ケトル

4550344902448

取扱説明書

MUJI 無印良品

ver.2024.09

ステンレス ケトル 2L

ご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用しないで、購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。

取扱い上の注意 ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

●製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| 警告 | 死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 | 注意 | 軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。 |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|

●図記号について

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 禁止 | してはいけない内容(禁止)を表しています。 | 必ずおこなう | 必ずお守りいただく内容を表しています。 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|

警告

- 人のいる方に蒸気口を向けないでください。蓋の蒸気口から勢いよく蒸気が出て、ヤケドをするおそれがあります。
- 蓋を取って加熱しないでください。ハンドルが熱くなり、ヤケドをするおそれがあります。
- 湯をポットにあけた直後や熱湯が残っているときは、ハンドルを持ったまま蓋を開けないでください。蒸気によりヤケドをするおそれがあります。
- ストーブの上、電子レンジでは使用しないでください。破損、火災の原因となります。
- 湯沸かし中や直後は本体・蓋・つまみ・及びハンドルに触れないでください。大変熱くなっており、ヤケドをするおそれがあります。特に幼児の手に触れないようにしてください。
- 急な角度で注がないでください。蓋を超えて湯があふれ、ヤケドをするおそれがあります。
- 満水にしないでください。7分目以内の水量で沸かしてください。(※MAXの刻印より下を目安に)水量が多いと蒸気口や蓋まわり、注ぎ口から熱湯が吹きこぼれ大変危険です。
- 火にかける際はハンドルを立ててご使用ください。倒して使用すると熱くなりヤケドをするおそれがあります。
- 火を止めて20秒程度待ってから湯を注いでください。湯が沸いた直後に注ぐと、熱湯が飛び散り、ヤケドをするおそれがあります。

注意

- 空だきしないでください。水量が少ない場合は特に空だきになりやすい場合がございます。底面が変形したり、ハンドルが損傷するおそれがあります。
- 強い衝撃を与えたり、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
- 電子レンジ、オーブンは使用できません。破損するおそれがあります。
- ハンドルやつまみのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをしないでください。
- ケトルはコンロの中央に置いて安定させ、炎が底面からはみ出さないように火力を調整し、中火以下で使用してください。炎が大きいとハンドルが過熱したり、沸騰時に湯が吹きこぼれることがあります。

使用方法/使用前・使用中

- ハンドルまたはつまみの取り付けに破損やガタツキがないか、安全を確認してから使用してください。
- 初めて使用する際は、食器用中性洗剤をスポンジやたわしにつけて2-3回洗い、よくすすいでください。(※塩素系漂白剤は使用しないでください。)
- きれいに洗浄した後、ケトルに水を入れコンロに掛け沸騰させ、お湯を捨てる事を1-2回繰り返してください。

電磁調理器(IHクッキングヒーター)で使用する際は
※ご使用の電磁調理器(IHクッキングヒーター)の取扱説明書にそって正しくご使用ください。

- 200V電磁調理器(IHクッキングヒーター)を使用する場合、高出力で使用すると水量によっては沸騰時に湯が吹きこぼれたり、空だきの状態になり底面が変形するおそれがあります。出力を弱めにして使用してください。
- 効率良く加熱していただくために、底についた水滴はきれいに拭き取ってください。
- ケトルはヒーターの中央部に置いてください。
- 200V電磁調理器(IHクッキングヒーター)で加熱中に「ブーン」や「ジー」といった音が生じることがありますが、ヒーターとケトルの振動の波動が共鳴するために生じるもので、ケトルの異常ではありません。
- 落下や空だき等で、変形やガタツキが生じた場合は使用しないでください。

使用後

- 使用後はきれいに洗浄し、水気を拭き取ってください。
- 食器洗い乾燥機は使用できません。変形、破損の原因となります。
- 塩分や油脂を含んだ汚れが付いたまま放置したり、湿気の多い場所で保管しないでください。サビ発生の原因となります。
- 鉄やアルミ等異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。
- サビや汚れが発生した時は、クレンザーをスポンジやたわし等につけて擦り落とし、よくすすいでください。
- 蓋のつまみが緩んだ場合は、締め直してから使用してください。そのままの状態で使用すると、脱落するおそれがあります。
- 廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。

ご留意いただきたい点

- 水道水を沸騰させると、ケトルの底に白い斑点が出る事があります。これは、水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム等が残留し付着するためです。そのまま使用しても衛生上問題はありません。
- 加熱により本体に変色が生じることがありますが、これはステンレスの表面が焼けてできた酸化皮膜や汚れによるものです。そのまま使用しても衛生上問題はありません。クレンザーをスポンジやたわし等につけて擦り落とすときれいになります。
- ステンレスはサビが発生しにくい素材ですが、取り扱いによってはサビが発生する場合があります。

| 品質表示 | | |
|-------|----------|----------------------------|
| 材料の種類 | 側板 | ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) |
| | 蓋 | |
| | 底板 | ステンレス鋼(クロム18%、底の厚さ:0.6 mm) |
| | ハンドル、つまみ | フェノール樹脂 |
| 満水容量 | 2.8 L | |
| 中国製 | | |

【すべての熱源に対応】



電磁調理器可 ガスコンロ可 ラジントヒーター可 ハロゲンヒーター可 シズヒーター可 電気プレート可

問い合わせ先

株式会社良品計画 www.muji.com

お客様相談室でんわ 0120-14-6404