

4550583453770

中が見えやすい 強化ガラス蓋

直径24 cm対応

※お買上の際は、鍋・フライパンのサイズ・形状をよくご確認ください。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。  
●商品に破損やガタツキ等がないか、安全を確認してからご使用ください。●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用しないで、購入店、またはお客様相談室まで連絡してください。

| 本品対応のフライパン                      |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| 鍋としても使える    こびりつきにくいフライパン    深型 |  | ガス火専用／約直径24 cm |
|                                 |  | I H対応／約直径24 cm |
| 焼き面が広い    こびりつきにくいフライパン    浅型   |  | ガス火専用／約直径24 cm |
|                                 |  | I H対応／約直径24 cm |

ご注意とお願い    ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

■表示マークの意味について

製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

|                                                                                             |                             |                                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 |  <b>注意</b>     | 軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。 |
| ■図記号について                                                                                    |                             |                                                                                                 |                               |
|  <b>禁止</b> | してはいけない内容(禁止)を表しています。       |  <b>必ずおこなう</b> | 必ずお守りいただく内容を表しています。           |

 **警告**

- ①調理中や直後は蓋や取っ手が熱くなっています。特にお子様の手に触れないようにご注意ください。ヤケドをする危険があります。
- ②乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ③取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドをする危険があります。

 **注意**

- 耐熱ガラスではありません。急激な温度変化で割れることがあります。
- ①初めてご使用する前に、食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄し、流水でよくすすいで水気を拭き取り、乾燥させてください。
- ②用途以外では使用しないでください。専用のフライパンのみで使用可能です。
- ③空だきはしないでください。
- ④電子レンジ、オーブンは使用できません。破損の原因となります。
- ⑤ストーブやコンロ等の火のそばに近付けないでください。変形・破損の原因となります。
- ⑥蓋はフライパンの中央部に乗せ、安定させた状態でご使用ください。
- ⑦炎が底面からはみ出さないようにご使用ください。変形・破損の原因となります。
- ⑧蓋をずらす等、蓋に直火があたるようなご使用はしないでください。ガラスの一部に炎の熱が加わり、破損の原因となります。
- ⑨取っ手のガタツキや破損に対して、改造や応急処置等の手当てをして使用しないでください。
- ⑩蓋が熱いうちに水に浸ける、または水をかける、濡れた布で触れる等はしないでください。急激な温度変化により破損する事があります。
- ⑪ミトン(鍋つかみ)等をご使用ください。その際、ミトン(鍋つかみ)等が濡れていないことを確認してからご使用ください。
- ⑫落下や転倒等の強い衝撃や、無理な力は加えないでください。変形・破損の原因となります。
- ⑬スタッキングはできませんのでご注意ください。変形・破損の原因となります。
- ⑭ガラスが破損した場合、破片が細片となって激しく飛散しますのでご注意ください。
- ⑮落としたり、キズがついたり、直火にあててしまったガラスは、ご使用を中止してください。外観上異常がなくても「強化処理」をした表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れることがあります。
- ⑯急激に蒸気が噴き上がる麺類や牛乳素材の調理の際は、吹きこぼれる場合があります。十分にご注意ください。
- キズ等が原因で、不意に破裂音と共に破損することがあります。

 **お手入れ上の注意**

- ①ご使用後は食器用中性洗剤で洗浄し、よくすすいだ後、乾燥させてから保管してください。
- ②洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。
- ③食器洗い乾燥機は使用できません。また、浸け置き洗いはしないでください。ガラス部分が白く濁ったり、割れる事があります。
- ④金属部分に汚れ等が付着したまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。
- ⑤塩分や酸を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄、アルミ等異種金属と接触させたまま放置させないでください。また、湿気の多い場所で保管したりしないでください。腐食発生の原因となります。

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 品名:強化ガラス製器具    強化の種類:全面物理強化                 | PRODUCT NAME:REINFORCED GLASS PRODUCT                     |
| 本体:ソーダガラス    縁部、持ち手:ステンレス鋼    リベット:アルミニウム合金 | REINFORCEMENT TYPE: ENTIRE SURFACE THERMAL TEMPERED GLASS |
| パッキン:シリコーンゴム                                | BODY:SODAGLASS    BRIM, HANDLE:STAINLESS STEEL            |
| 中国製                                         | RIVET:ALUMINIUM ALLOY    RUBBER SEAL:SILICONE RUBBER      |
|                                             | MADE IN CHINA                                             |