

におい移りがしにくい 軽量土鍋

3-4人用 約2.9 L

4-5人用 約4.0 L

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱い上の注意

本紙では誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。マークの意味は以下の通りです。

⊖禁止 してはいけない内容です。 | ❶実行しなければならない内容です。

△注意 軽傷を負うおそれ、または製品が故障することが想定される内容を示しています。

使用前

⊖本製品は陶磁器です。落下や転倒等の強い衝撃や、無理な力は加えないでください。破損するおそれがあります。本体と蓋ともに薄くつくられていますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

❶ご使用になる前は、必ず各部に不具合がないことをご確認ください。

❶亀裂や破損等の異常がある場合はご使用を中止してください。

❶ご使用前に食器用中性洗剤などで洗浄してからご使用ください。※この土鍋は、吸水をしないため、使い始めに「目止め」をする必要はありません。

使用中

❶Si センサー付きガスコンロで使用できない場合は、Si センサーを解除し充分注意しながらご使用ください。

❶鍋に触れる際には、必ずミトンなどを使用し、ヤケドにご注意ください。加熱中や加熱後は、鍋本体及び、取っ手の部分や蓋のつまみ部分も熱くなります。

❶テーブルなどに置く際には、耐熱性の高い鍋敷き（金属製・木製・陶器製）を鍋の高台部分に接するようにしてください。なお、木製・コルク等の鍋敷きは焦げる場合がありますのでご注意ください。

⊖紙や布など可燃物の上には置かないでください。

⊖鍋の空だきや急冷はしないでください。破損の原因となります。

⊖ふちまで水等を満たした状態で使用しないでください。ふきこぼれ、ヤケドの原因となります。

⊖炒め物や焼き肉、天ぷら等の油料理には使用しないでください。万が一目に見えないひびが入っていた場合、火災の原因となるおそれがあります。

❶調理物が底に焦げつかないように、調理器の火力を調整し、よくかき混ぜてご使用ください。

❶オープンでご使用になる場合は、蓋を外してご使用ください。急な温度上昇により、破損するおそれがあります。

⊖酸性の液体（酢、ドレッシング等）を入れ長時間放置しないでください。変色するおそれがあります。

⊖ガスコンロの自動調理機能は使用しないでください。※メーカーによって仕様が異なります。

❶酒やみりんなど、アルコール分を多く含むものを入れる場合は、必ず蓋を外してアルコール分をとばしてください。引火するおそれがあります。

使用後

- 鍋の中に長時間料理を保存したり、鍋を水の中に浸けたまま放置しないでください。変色するおそれがあります。また水を含んだまま空だきをしないでください。破損の原因となります。
- ❶ご使用後は食器用中性洗剤で洗浄し、よくすすいだ後本品を逆さまにし、しっかりと乾燥させてから保管してください。
- 洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。
- 長く水に晒したり、浸け置きしたまま放置しないでください。変色するおそれがあります。
- 調理した食材を入れたまま保存しないでください。変色するおそれがあります。
- ❶落下による破損や怪我を防ぐために、低い位置に収納してください。

廃棄する際は

- 廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。

対応器具



本体 日本製
蓋 マレーシア製

お問い合わせ先

株式会社

良品計画 www.muji.com

お客様相談室でんわ 0120-14-6404