

MUJI 無印良品

洗えるUSBブランケット

家庭用

型番 MJ-UBL11CHA (チャコール)
MJ-UBL11DBE (ダークベージュ)
MJ-UBL11SPK (スモークピーンク)

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

取扱説明書

保証書付

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

- 警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
- 注意** 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家具・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図号で説明しています。

- ① は、してはイケない「禁止」の内容を示します。
- ② は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

警告

- 分解・修理・改造をしない
分解したり修理をしない。感電・けがの恐れがあります。修理は、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

低温やけどについて

- 布団や保温性のよいものをかけて使用しない。
低温やけどの恐れがあります。また、火災・故障の原因となります。

同じ部位を長時間温めない
低温やけどの恐れがあります。

異常・故障時

- 異常・故障時は、すぐに電源を切り、USBプラグをUSB電源から抜く
そのまま使用すると、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。
- 補助が必要な方
使用方に不慣れな方
特に幼児や子どもは本製品で遊ばないように注意してください。

警告

USBプラグ・電源コードについて

- DC 5 V以外では使用しない
感電の恐れがあります。また、過電圧により加熱し、火災の原因となります。
- USBプラグや電源コードに傷を付けない
傷付け、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、挟み込むなどしない。
- 感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

- USBプラグは根元で確実に差し込む
差し込み不良により、感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

USBプラグや電源コードが破損したり、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用せず、販売店に修理を依頼する感電・やけど・けがの恐れがあります。また、ショート・発火・火災の原因となります。

USBプラグのホコリは定期的に取り除く
湿気などで絶縁不良になり、ショート・発火・火災の原因となります。

お手入れの際は、必ずUSBプラグをUSB電源から抜く
感電の恐れがあります。

注意

USBプラグ・電源コードについて

- USBプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずUSBプラグを持って抜く
絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

長期間使用しないときは、USBプラグをUSB電源から抜く
絶縁劣化による感電の恐れがあります。また、ショート・発火・漏電火災の原因となります。

使用について

- 本来の用途以外で使用しない
感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

他の暖房器具と併用しない

低温やけどの恐れがあります。また、火災・故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
スイッチやUSBプラグなどを傷め、感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。


本体に強い衝撃を与えたり、傷を付けたらない
ショート・発火・火災の原因となります。

- 犬や猫などのペットがいる場合は、本体やコードを噛んだり、引っ張って傷を付けないように注意する
傷んだ状態で使用すると、感電・やけどの恐れがあります。また、ショート・発火・火災・故障の原因となります。

注意

本製品は、以下の方が単独で使用することを想定していません。安全のため、管理者または保護者の下で使用してください。

各部のなまえ



準備

本製品を使用するには、出力がDC 5 V/2 A以上のUSB (Type-A) ポートを用意した電源が必要です。

モード	動作時間 (目安)*
最強	約5.5時間
強	約8時間
中	約9時間
弱	約10時間

※新品の5000 mAh (5 V/2 A) のモバイルバッテリーを完全充電して使用したとき
※モバイルバッテリーの残存量によって、動作時間が短くなる場合があります。
※気温などの使用環境によっては、動作時間が変わる場合があります。

※出力がDC 5 V/2 A未満のUSB電源に接続すると、本製品が正常に動作しません。必ず出力がDC 5 V/2 A以上のUSB電源を使用してください。

※使用するUSB電源の詳細については、USB電源に付属の説明書を参照してください。

※モバイルバッテリーを使用する場合、安全のためポットやバッグ、荷物の重さなどの目の届かない場所や、モバイルバッテリーが直接体に触れる環境では使用しないでください。

※パソコンのUSBポートを使用する場合、万が一のためにデータのバックアップをお勧めします。

※パソコンやUSB充電器などの位置が固定されているUSB電源を使用している場合、移動するときは必ずUSB電源からUSBプラグを抜いてください。

※電源コードの長さが足りないときは、市販のUSB延長ケーブルを使用してください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をご確認ください。それでも正常に戻らないときは、電源を切り、販売店またはお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは?	考えられる原因	処置
スイッチが点灯しない	USBプラグがUSB電源のUSBポートに確実に差し込まれていない。 モバイルバッテリーへの充電が切れている	USBプラグをUSB電源のUSBポートに確実に差し込んでください。 モバイルバッテリーを充電してください。
温かにならない	出力がDC 5 V/2 A未満のUSB電源に接続している。 本体の電源を入れてから3時間以上が経過している。	出力がDC 5 V/2 A以上のUSB電源を使用してください。 USB電源からUSBプラグを抜いてから、再度差し込んでください。

使いかた

本製品は以下の方で使えます。



1 電源コードのUSBプラグをUSB電源のUSBポートに差し込む

USBプラグはどちらの向きでも差し込むことができます。



USBプラグを差し込むとスイッチが赤に点灯し、「最強」モードの温度で動作を開始します。

2 温度を調節する

モードを切り替えて、お好みの温度に調節してください。

スイッチを押すたびに、スイッチの色とモードが切り替わります。



モード 最強 強 中 弱
色 赤 紫 緑 青
スイッチ

電源 OFF
スイッチ: 消灯

保証とアフターサービス

●保証書
お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日をご記入いただき、保証書貼付用レシートを貼付欄に貼り付けてください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間: お買い上げ日から**本体1年間**

●修理を依頼されるとき
「故障かな?と思ったら」に従ってご確認ください。直らないときは、まず安全のため電源を切り、お買い上げの販売店またはお近くの無印良品の店舗にご連絡ください。その際以下の内容をお知らせください。

- 型番: 本体に貼り付けている銘牌に記載されています。
- 故障の状態: できるだけ詳しくご説明ください。
- 製品のお買い上げ日: 保証書に貼り付けていただいた「保証書貼付用レシート」に記載されています。

その他
アフターサービスについてご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

お客様個人情報のお取り扱いについて

お受けましたお客様の個人情報は株式会社良品計画 (以下「当社」) の個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>
●お受けました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のためおよび関連会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>
●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施するとともに適切な管理・監督をいたします。

お手入れ

警告

- お手入れの際は、必ずUSBプラグをUSB電源から抜く
感電の恐れがあります。

1 本体を洗う

手洗いのとき

- たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、洗濯用中性洗剤を溶かします。
- 本体を折り畳みます。
- 押し洗います。
- 柔軟剤上剤を使用して、洗剤が残らないように十分すすぎます。
- 柔軟剤上剤を、再度水でよくすすぎます。
- 浴槽のふちなどに掛け、水を切ります。

2 乾燥させる

風通しの良い日陰に干して、自然乾燥させます。衣類乾燥機は使用しないでください。

洗濯機を使用するとき

- 電源コードが本体の内側になるように折り畳み、洗濯用ネットに入れます。洗濯用ネットのファスナーやひもは確実に閉めてください。

1 本体をお手入れをする

「お手入れ」を参照してください。

2 収納する

本体を折り畳んでからポリ袋や段ボールなどに収納し、湿気の少ない場所で保管してください。

本体の上に、重いものを載せないでください。ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

仕様

型番	MJ-UBL11CHA / MJ-UBL11DBE / MJ-UBL11SPK
使用電圧	DC 5 V 8 W
製品寸法	約110 cm × 80 cm
質量	約0.45 kg
繊維の組成	ポリエステル100%
コード	USB (Type-A) コネクタ付き
発熱体	カーボンシート
温度制御方式	温度センサーによるマイコン制御
温度調節	最強 強 中 弱
表面温度	45℃ 41℃ 38℃ 34℃
電源ランプの色	赤 紫 緑 青

表面温度: 室温20℃の環境で、畳の上に応じてサーモグラフィで測定した温度です。
●実際の使用環境 (室温や部屋の構造など) により表記の数値が異なる場合があります。
●品質向上のために、予告なく仕様を変更することがあります。

保証書

持込修理

品名	洗えるUSBブランケット
型番	MJ-UBL11CHA (チャコール) MJ-UBL11DBE (ダークベージュ) MJ-UBL11SPK (スモークピーンク)
お客様	お名前
	ご住所
保証期間	電話番号
	お買い上げ日:
保証期間	年 月 日より 本体1年間

保証書貼付用レシート貼付欄

見本

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ ネットストアでご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間・条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

※ お客様にご記入いただいたこの保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

- お客様のご住所、ご住所、電話番号、お買い上げ日、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。
- 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合
- 一般家庭用以外 (例えば業務用など) でのご使用による故障および損傷
- ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
- 消耗部品の交換
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

4 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎0120-14-6404

<保証規定>

- お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合に無料修理いたします。製品と本保証書をご持参、ご提示の上、無印良品の店舗に修理をご依頼ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お客様相談室にご相談ください。

3 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ご使用上の誤り、および不当な修理や改修による故障および損傷
- お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷

4 本書のご提示がない場合

5 本書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

6 保証書貼付用レシートが貼り付けられていない場合

7 一般家庭用以外 (例えば業務用など) でのご使用による故障および損傷

8 ご使用後の傷、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷

9 消耗部品の交換

4 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。