

●保護者の方は小さなお子さまが入って遊んだりしないようにしてください。またペントを入れたりしないようにしてください。窓息のおそれがあります。○踏み台として使用しないでください。転倒してケガをするおそれがあります。●長時間の屋外放置はお避けください。保管する際には直射日光や雨の当たらない場所で保管してください。屋外放置すると材質が劣化し、強度が低下したり、変色の破損の原因となります。●ご使用前に割れや破損がないか、また、その他異常がないかご確認ください。異常がある状態で使用すると、ケガをしたり物損のおそれがあります。●製品を持つ前に必ずフタがロックしている状態であることを確認してください。ロックしていない状態で持ち上げると、入れているものが落下したり、フタが破損するおそれがあります。●本品には液体・固体に限らず可燃性のものを入れて保管しないでください。思わぬ事故の原因となったり、材質が劣化するおそれがあります。●本品には食品や飲料水を直接入れてはなりません。必ず食品用の容器包装に入ってください。なお、本品には保温や保冷機能はありませんのでご了承ください。●平らな場所でご使用ください。段差がある場所や安定しない場所に置くとか転倒や破損のおそれがあります。●用途以外には使用しないでください。●汚れた場合には、水に濡らした布などをよく絞りふき取ってください。著しい汚れには薄めた中性洗剤を使用し、その後洗剤をよくふき取ってください。●積み重ねた段差を守り、積み重ねる際は重いものを下段に入れてください。上に重いものを載せると本品が転倒してケガをしたり物損のおそれがあります。●フタ部分に落下などの強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。●積み重ね許容段数:2段(特大)3段(大、小、特大浅型)4段(大浅型、小浅型)

EN ●Supervision is needed for children to prevent from entering inside the product and play. Pets should not be allowed in the product. It may cause suffocation. ●Do not use the product as a step stool. Doing so may cause the product to tip over, resulting in injury. ●Do not leave the product outdoors for a long period of time. Keep out of direct sunlight and rain when storing. If the product is left outdoors, the material will deteriorate, causing insufficient strength and/or damage to the product. ●Check the product before use to make sure it is not cracked or damaged and there is no other abnormalities. Do not use if any abnormalities are found as this may cause injury and/or damage to the property. ●Make sure that the lid is locked before lifting the product. If the product is lifted without being locked, the items inside may fall or the lid may be damaged. ●Do not store flammable materials, whether liquid or solid, in this product. Doing so may cause an unexpected accidents or deterioration of the material. ●Do not put food or drinking water directly into the product. It must be placed in a food container. Note that this product does not have heat/cold retention. ●Use on a flat surface. Do not place the product on uneven or unstable surfaces as this may cause tip-over and/or damage to the product. ●Do not use for other than its intended purpose. ●If soiled, wipe with a wet cloth. If the product is heavily soiled, use diluted neutral detergent then wipe off the detergent thoroughly. ●Place heavy items at the bottom when stacking up multiple units. Do not place heavy box on top of the product as this may cause tip over, resulting in injury and/or damage to the property. ●Do not drop objects on the lid or subject it to strong impacts. Doing so may cause damage. ●Maximum number of tiers for stacking: 2 (XL) 3 (L, S, XL Shallow) 4 (L Shallow, S Shallow)

SC ●监护人请注意不要让婴幼儿在里面玩耍或将宠物放入里面,否则可能会导致窒息。●请勿将产品作为脚踏使用,否则可能会因翻倒而导致人员受伤。●请勿将产品长时间放置于户外。请勿于阳光直射或雨水侵入的场所存放。放置于户外可能会导致材质劣化、强度下降,可能会导致变色或破損。●使用前请确认无裂損、破損等情况,并請确认有无异常。如有在异常的情况下使用,可能会导致人员受伤或财物损失。●拿取产品时,请务必事先确认处于锁定状态。在开锁的状态下拿取,可能会导致收纳物品掉落或箱盖損壞。●不管在液体还是固体,请勿直接放入和儲存可燃性物品。否则可能会导致意外事故或材质劣化。●请勿直接放入食品或饮品。请务必在装入食品用容器或箱盖等的状态下收納。此外,本产品不具有保温或保冷功能,敬請悉知。●請于平稳的场所使用。如有在高低差或不平衡的场所放置,可能会导致翻倒或損壞。●请勿使用于指定用途以外的其他用途。●沾附脏污时,请使用拧干的湿抹布等擦拭。脏污较严重时,请用稀释的中性洗涤剂进行清潔,最后請將洗涤剂擦拭干净。●重疊時請遵守规定的层数,并且重物请务必放于下层。如果将重物放于上层,可能会因翻倒而导致人员受伤或财物损失。●請避免重物掉在蓋子上等对产品施加强烈冲击。否则可能会导致产品損壞。●可重疊层数:2层(特大)3层(大、小、特大浅型)4层(大浅型、小浅型)

TC ●請家長避免讓幼童入內玩耍。此外,請勿將寵物放入其中。否則恐有導致窒息的情形。●請勿將產品當成踏台使用。否則恐有導致人員翻倒受傷的情形。●請避免將產品長時間置於戶外使用。請放置保管於能避開陽光直射或雨水的場所。放置於戶外可能會造成材質劣化、強度低下,甚至導致變色或損壞。●請於使用之前,先確認是否有無裂痕、破損等異常情形。若於異常狀態下進行使用,恐有導致人員受傷或財物損失。●請於拿取產品前,務必事先確認產品已處於鎖定狀態。若於開鎖的狀態下拿取,恐有導致收納物品掉落或箱蓋損壞的情形。●無論在液體或固體型態的可燃物,一律請避免置入箱中保存。否則恐有導致意外事故或材質劣化的情形。●請勿將食品或飲料水直接放入本產品中。請務必先裝入食品容器或包裝後再放入。此外,本產品不具備保溫或保冷功能,敬請瞭解。●請於平坦處使用。若將產品置於台階或不平衡的場所,恐有導致其翻倒或損壞的情形。●請勿用於非用途的其他任何用途。●產品被沾附髒污時,請使用拧乾的濕布等物加以擦拭。關於較嚴重的污漬,請使用稀釋後的中性清潔劑加以清潔,並徹底擦淨清潔劑。●請遵守堆疊時的上限層數,並且將重物置於下層。若將重物堆置於上層的話,恐有因產品翻倒而導致人員受傷或財物損失等情形。●蓋子部分請勿掉落等受到強烈衝擊,否則可能導致破損。●堆疊數量上限:2層(特大)3層(大、小、特大淺型)4層(大淺型、小淺型)

KR ●보육자는 어린 아이가 들어가서 놀지 않도록 해 주십시오. 또 애완동물을 넣지 않도록 해 주십시오. 질식사할 우려가 있습니다. ●발판으로 사용하지 마십시오. 넘어져 부상을 당할 위험이 있습니다. ●정자간 실외에 방치하는 것은 피하십시오. 보편할 때에는 직사광선이 비를 맞지 않는 곳에 보관해 주십시오. 실외 방치하게 되면 재질이 열화되어 자칫 약해지거나 변색이나 파손의 원인이 됩니다. ●사용 전에 깨진 부분이나 파손이 있는지, 그리고 그 외의 이상은 없는지 확인해 주십시오. 이상이 있는 상태에서 사용을 하게되면 부상을 당하거나 물적 손해의 우려가 있습니다. ●제품을 들기 전에 무릎이 잘 닫혀있고 잠겨 있는 상태인지 꼭 확인해 주십시오. 정확하게 잠겨있지 않은 상태에 열게 되면 안의 내용물이 떨어지거나 무릎이 파손될 위험이 있습니다. ●본 제품에는 액체, 고체에 상관없이 가연성인 물건을 넣어 보관하지 마십시오. 예기치 못한 사고의 원인이 되거나 재질이 열화될 수 있습니다. ●본 제품에는 식품이나 음료수를 직접 넣지 마십시오. 반드시 식품용 용기에 포장된 상태로 넣어 주십시오. 또한, 본 제품에는 보온이나 보냉 기능은 없으므로 양해 바랍니다. ●평평한 장소에서 사용해 주십시오. 단차가 있는 장소나 안정되지 않은 장소에 두면 전도되거나 파손될 위험이 있습니다. ●오염 외의에는 사용하지 마십시오. ●오염된 경우에는 천 등을 물에 적신 후 물기를 잘 짜낸 후 닦아내 주십시오. 위생 오염에는 중성 세제를 희석하여 사용하고 사용 후에는 세제를 잘 닦아내 주십시오. ●적중 단수를 잘 준수하고 겹쳐 세울 때는 무거운 것을 하단에 넣어 주십시오. 무거운 것을 올리면 본 제품이 전도되어 부상을 당하거나 물적 손해의 우려가 있습니다. ●뚜껑 부분에 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 파손될 수 있습니다. ●적중하용단수: 2단(XL) 3단(L, S, XL 얇은형) 4단(L 얇은형, S 얇은형)

FR ●Une surveillance est nécessaire afin d'empêcher les enfants d'entrer et de jouer à l'intérieur du produit. Les animaux domestiques ne doivent pas pénétrer dans le produit. Ils pourraient s'asphyxier. ●Ne pas utiliser le produit comme escabeau. Il risquerait de se renverser et vous pourriez vous blesser. ●Ne pas laisser le produit à l'extérieur pendant une longue période. Le stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et de la pluie. Si vous laissez le produit à l'extérieur, le matériau se détériorera, provoquant une résistance insuffisante et/ou des dommages au produit. ●Vérifier le produit avant toute utilisation afin de vous assurer qu'il n'est ni fissuré ni endommagé, et qu'il ne présente aucune autre anomalie. Ne pas l'utiliser si vous détectez des anomalies car cela pourrait provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. ●S'assurer que le couvercle est verrouillé avant de soulever le produit. Si vous soulevez le produit sans qu'il soit verrouillé, les éléments à l'intérieur peuvent tomber ou le couvercle peut être endommagé. ●Ne pas stocker de matériaux inflammables, qu'ils soient liquides ou solides, dans ce produit. Cela pourrait provoquer des accidents inattendus ou une détérioration du matériel. ●Ne pas mettre de nourriture ni d'eau potable directement dans le produit. Les placer dans un récipient alimentaire. Notez que ce produit ne retient pas la chaleur/le froid. ●Utiliser ce produit sur une surface plane. Ne pas placer le produit sur des surfaces inégales ou instables car cela pourrait le faire basculer ou l'endommager. ●Ne pas utiliser à des fins autres que l'utilisation prévue. ●En cas de salissure, essuyer avec un chiffon humide. Si le produit est très sale, utiliser un détergent neutre dilué puis essuyer soigneusement le détergent. ●Placer les objets lourds en bas lorsque vous empilez plusieurs unités. Ne pas placer de boîte lourde sur le produit car il pourrait se renverser et provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. ●Ne pas faire tomber d'objets sur le couvercle ou le soumettre à des chocs violents. Cela risquerait d'entraîner des dommages. ●Nombre maximum de niveaux pour l'empilement : 2 (XL) 3 (L, S, XL peu profond) 4 (L peu profond, S peu profond)