

4550584794476	マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ／S	2 5 枚入り
4550584794483	マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ／M	1 8 枚入り
4550584794490	マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ／L	1 5 枚入り
4550584794506	マチ付きダブルチャック フリーザーバッグ／ロング	1 6 枚入り

ご使用前に必ず下記表示をお読みください。

電子レンジで解凍する場合の注意点

- 電子レンジの取扱説明書にしたがい、様子をみながら少しずつ解凍してください。
- 解凍の際は、チャックの一部を開けて解凍してください。
- 液体状の食品を解凍する場合は、バッグの下に受け皿などを敷いてご使用ください。液体が漏れるおそれがあります。
- 電子レンジでの使用は解凍モードまでとし、加熱調理には使用しないでください。
- 油分の多い食品（揚げ物/カレー/シチュー等）は電子レンジでは解凍しないでください。油分が高温となり袋が溶けるおそれがあります。必ず食器などに移してから解凍してください。



△取扱い上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- この袋は、幼児や子供にとって、窒息等の危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
- 突起のあるものを入れないでください。材質上破れることがあります。
- 製品を加工する際に生じるニオイが残っている場合がありますが、食品衛生上無害な材質を使用していますので、安心してご使用いただけます。
- 火や熱源のそばに置かないでください。
- 高温の食品を入れる場合は十分に冷ましてから入れてください。
- チャックを閉める際、容量に余裕を持たせてください。ものを入れ過ぎた状態で閉めると、バッグが破れるおそれがあります。
- 液体状のものを保存する場合は、容量に余裕を持たせて、立てた状態で保存してください。
- 液体状のものをに入れて持ち運ばないでください。
- 密閉した後、上から押さえつけたり重い物をのせないでください。
- オーブンや直火、鍋などでの煮沸・湯煎には使用しないでください。
- 自然解凍や流水解凍をおすすめします。
- チャック部分が凍ると開けにくくなります。また、無理に開けると破損するおそれがあります。
- 保管状況、内容物、繰り返しの使用、摩擦によって商品の印刷が剥がれる場合があります。
- 繰り返しご使用になれますと、不具合が起こる場合があります。