

4550584851636

植物由来の洗浄成分 おしゃれ着用洗剤 450 mL

排水後の洗剤が自然に戻りやすい、生分解性のある植物由来の洗浄成分です。

手肌にやさしい*

無着色

蛍光増白剤
漂白剤不使用

*パッチテスト済みですが、全ての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

用途：毛（ウール）・絹（シルク）・綿・麻・合成繊維用

使用量の目安			
ドラム式 洗濯物量	縦型の洗濯機 水量	洗濯物量	使用量の 目安
2.0 kg	30 L	1.5 kg	30 mL
手洗い	4 L	-	8 mL

使用方法

- 洗濯機：おしゃれ着/ドライ/手洗い/おうちクリーニングコースなどの弱水流で洗ってください。
- 手洗い：1.やさしく押し洗いしてください。2.軽く脱水し、2回水をかえてすすいでください。3.最後に軽く脱水してください。

※脱水は1分以内で行ってください。

※色落ちが心配な場合は、目立たない所に原液をつけ、5分後に白い布に色移りしないかご確認ください。

※洗濯機メーカーの取扱説明書で、洗濯コースをご確認ください。

※水温は30°C以下で行ってください。

※脱水後はすぐに取り出し、形を整えて干してください。

※柔軟剤・液体酸素系漂白剤も併せてご使用いただけます。

※すすぎは2回をおすすめいたします。

使用上の注意

衣料品の表示を必ず確認してください。取扱い表示のない衣料品にはご使用いただけません



※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。

- 用途以外には使用しないでください。
- 洗濯機の自動投入口を使用する場合は、洗濯機の取扱説明書に従ってご使用ください。
- 洗濯機のフタなど、プラスチック部に原液が付着した場合は、直ちに拭きとってください。洗濯機の劣化の原因となります。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。
- 低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。
- お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。
- ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。

応急処置

- おしゃれ着用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。
- おしゃれ着用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。
- 気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。※いずれも受診時は商品を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	洗濯用合成洗剤
成分	界面活性剤（25% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）、 安定化剤
液性	中性
正味量	450 mL

使用する界面活性剤を植物由来にしました。

界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。