

4550584851735

植物由来の洗浄成分 衣類用洗剤 詰替え用 1050 mL

排水後の洗剤が自然に戻りやすい、生分解性のある植物由来の洗浄成分です。
洗濯に必要な成分だけでできています。

無香料

無着色

蛍光増白剤
漂白剤不使用

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご（別売り）」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。
用途：綿・麻・合成繊維用

使用量の目安			
ドラム式 洗濯物量	縦型の洗濯機		使用量の 目安
	水量	洗濯物量	
6.0 kg	65 L	6.0 kg	25 mL
5.0 kg	55 L	4.5 kg	20 mL
4.0 kg	45 L	3.0 kg	15 mL
2.0 kg	30 L	1.5 kg	10 mL

使用上の注意

※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。 ●
無印良品の「洗剤ボトル」（別売り）、「植物由来の洗浄成分 衣類用洗剤」（別売り）のボトルに詰替えてご使用ください。
（詰替える際の液量は、ボトルの8割程度までにしてください。） ●用途以外には使用しないでください。 ●詰替え前にボト
ルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから詰替えてください。 ●詰替えパッケージに残った洗剤を保管する場合は、必ずキャッ
プを閉め、立てて保管してください。 ●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注
意ください。 ●パッケージを強く持つと、中の液体が飛び出すことがありますので十分ご注意ください。 ●洗濯機の自動投入
口を使用する場合は、洗濯機の取扱説明書に従ってご使用ください。 ●洗濯機のフタなど、プラスチック部に原液が付着した
場合は、直ちに拭きとってください。洗濯機の劣化の原因となります。 ●お子様の手の届かないところに保管してください。
●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。 ●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管
してください。 ●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。 ●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームな
どでケアしてください。 ●開封後はできるだけ早く使い切ってください。

応急処置

●衣類用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、痛みや異常がない場合でも、直後に必ず医
師に相談してください。 ●衣類用洗剤が皮膚に付いた場合は、すぐに水で十分に洗い流してください。異常が残る場合は、医
師に相談してください。 ●衣類用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が
残る場合は、医師に相談してください。 ●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。 ※いずれも受診時は商品
を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	洗濯用合成洗剤		
成分	界面活性剤（32% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）、 安定化剤、金属封鎖剤		
液性	弱アルカリ性	正味量	1050 mL

使用する界面活性剤を植物由来にしました。
界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。