

4550584851742

植物由来の洗浄成分 おしゃれ着用洗剤 詰替え用 1050 mL

排水後の洗剤が自然に戻りやすい、生分解性のある植物由来の洗浄成分です。

洗濯に必要な成分だけできています。

手肌にやさしい*

無着色


蛍光増白剤
漂白剤不使用

*パッチテスト済みですが、全ての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご（別売り）」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。

用途：毛（ウール）・絹（シルク）・綿・麻・合成繊維用

使用量の目安			
ドラム式 洗濯物量	縦型の洗濯機		使用量の 目安
	水量	洗濯物量	
2.0 kg	30 L	1.5 kg	30 mL
手洗い	4 L	-	8 mL

○ 洗えます	✗ 洗えません
  	
中性洗剤使用 があるもの	

衣料品の表示を必ず確認してください。取扱い表示のない衣料品にはご使用いただけません。

使用方法 ●洗濯機：おしゃれ着/ドライ/手洗い/おうちクリーニングコースなどの弱水流で洗ってください。 ●手洗い：1. やさしく押し洗いしてください。2. 軽く脱水し、2回水をかえてすすいでください。3. 最後に軽く脱水してください。 ※脱水は1分以内で行ってください。※色落ちが心配な場合は、目立たない所に原液をつけ、5分後に白い布に色移りしないかご確認ください。※洗濯機メーカーの取扱説明書で、洗濯コースをご確認ください。※水温は30°C以下で行ってください。※脱水後はすぐに取り出し、形を整えて干してください。※柔軟剤・液体酸素系漂白剤も併せてご使用いただけます。※すすぎは2回をおすすめいたします。

使用上の注意 ※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。 ●無印良品の「洗剤ボトル」（別売り）、「植物由来の洗浄成分おしゃれ着用洗剤」（別売り）のボトルに詰替えてご使用ください。（詰替える際の液量は、ボトルの8割程度までにしてください。） ●用途以外には使用しないでください。 ●詰替え前にボトルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから詰替えてください。 ●詰替えパッケージに残った洗剤を保管する場合は、必ずキャップを閉め、立てて保管してください。 ●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注意ください。 ●パッケージを強く持つと、中の液体が飛び出しますので十分ご注意ください。 ●洗濯機の自動投入口を使用する場合は、洗濯機の取扱説明書に従ってご使用ください。 ●洗濯機のフタなど、プラスチック部に原液が付着した場合は、直ちに拭きとてください。洗濯機の劣化の原因となります。 ●お子様の手の届かないところに保管してください。 ●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。 ●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。 ●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。 ●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。 ●開封後はできるだけ早く使い切ってください。

応急処置 ●おしゃれ着用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。 ●おしゃれ着用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。 異常が残る場合は、医師に相談してください。 ●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。 ※いずれも受診時は商品を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	洗濯用合成洗剤		
成分	界面活性剤（25% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）、安定化剤		
液性	中性	正味量	1050 mL

使用する界面活性剤を植物由来にしました。

界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。