

4550584851759

植物由来の柔軟成分 香りの付かない柔軟剤 詰替え用 1050 mL

植物由来の柔軟成分を使用しました。洗濯に必要な成分だけでできています。

手肌にやさしい\*

無着色

蛍光増白剤  
漂白剤不使用

\*パッチテスト済みですが、全ての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご（別売り）」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。

用途：衣料品用（綿・麻・合成繊維）

使用量の目安			
ドラム式 洗濯物量	縦型の洗濯機		使用量の 目安
	水量	洗濯物量	
6.0 kg	55 L	4.5 kg	30 mL
4.0 kg	45 L	3.0 kg	20 mL
2.0 kg	30 L	1.5 kg	10 mL

使用上の注意

※保管期間や保管条件により液が分離したり固まる場合がありますので、軽く振ってご使用ください。また、購入後はお早めにご使用ください。※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。●無印良品の「洗剤ボトル（別売り）」、「植物由来の柔軟成分 香り付かない柔軟剤（別売り）」のボトルに詰替えてご使用ください。（詰替える際の液量は、ボトルの8割程度までにしてください。）●用途以外には使用しないでください。●詰替え前にボトルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから詰替えてください。●詰替えパッケージに残った柔軟剤を保管する場合は、必ずキャップを閉め、立てて保管してください。●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注意ください。●パッケージを強く持つと、中の液体が飛び出すことがありますので十分ご注意ください。●原液が直接衣類にかからないようにしてください。●洗濯機の自動投入口を使用する場合は、洗濯機の取扱説明書に従ってご使用ください。●洗濯機のフタなど、プラスチック部に原液が付着した場合は、直ちに拭きとってください。洗濯機の劣化の原因となります。●お子様の手の届かないところに保管してください。●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。●開封後はできるだけ早く使い切ってください。

応急処置

●柔軟剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。●柔軟剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。※いずれも受診時は商品を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	柔軟仕上げ剤
成分	界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、 安定化剤
正味量	1050 mL

使用する界面活性剤(柔軟成分)を植物由来にしました。

界面活性剤(柔軟成分)の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。