



△これは飲み物ではありません

植物由来の洗浄成分 食器用洗剤

排水後の洗剤が自然に戻りやすい、生分解性のある植物由来の洗浄成分です。
洗浄に必要な成分だけでできています。

野菜も洗える

無香料

蛍光増白剤
漂白剤不使用

ご使用前に必ず下記表示をお読みください。

ボトルに詰替える際は、「詰替え用じょうご(別売り)」などを使用し、こぼれないようにご注意ください。

用途

野菜・果物・食器・調理用具用

使用量の目安

水1Lに対して1.5 mL(料理用小さじ1杯約5 mL)

使用方法

洗い流す際は、下記の時間(回数)を目安にすすいでください。

- 食器・調理器具：流水で5秒以上
 - 野菜・果物：流水で30秒以上
 - ため水の場合：水を替えて2回以上
- ※野菜・果物を浸泡洗いする際は、5分以上浸泡しないでください。

使用上の注意

※植物由来成分を配合しているため、保管条件により中身が変色する可能性がございますが、品質には問題ございません。●無印良品の「食器洗剤用ボトル」(別売り)、「植物由来の洗浄成分 食器用洗剤」(別売り)のボトルに詰替えてご使用ください。(詰替えの際の液量は、ボトルの8割程度までにしてください。)●用途以外には使用しないでください。●詰替え前にボトルの中をよく水で洗浄し、乾かしてから詰替えてください。●詰替えパッケージに残った洗剤を保管する場合は、必ずキャップを閉め、立てて保管してください。●パッケージはやわらかい材質のため、持ち運び時や保管時に破損しないよう十分ご注意ください。●パッケージを強く持つと、中の液体が飛び出しますので十分ご注意ください。●本品をうすめた希釈液を長時間放置しないでください。変質するおそれがあります。●食器洗い乾燥機には使用しないでください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●認知症の方などの誤飲を防ぐため、保管場所にはご注意ください。●低温・高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。※低温になると、白濁することがあります。常温にすることで元に戻ります。性能には問題ありません。●お肌の弱い方はゴム手袋等をはめてご使用ください。●ご使用後は手を水でよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。●開封後はできるだけ早く使い切ってください。

応急処置●食器用洗剤が誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水で洗浄し、異常が残る場合は、医師に相談してください。●食器用洗剤を誤って飲み込んだ場合は、吐き出さずに口内をすぎ、水を飲んでください。異常が残る場合は、医師に相談してください。●気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止してください。※いずれも受診時は商品を持参してください。

日本製 MADE IN JAPAN

品名	台所用合成洗剤
成分	界面活性剤(26% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)、安定化剤
液性	中性 正味量 1050 mL

袋:PE、PET、PA
キャップ:PE

使用する界面活性剤を植物由来にしました。
界面活性剤の疎水基に用いられる油脂成分が植物由来です。

MAG32A5S



株式会社良品計画
お客様相談室でんわ0120-14-6404
www.muji.com

MUJI 無印良品

消費税込 799円
100 mL当たり 76.1円