

4550723102919

プッシュ式 サラダスピナー 1-2人用

取扱説明書

家庭用

MUJI 無印良品

ver.2026.5

プッシュ式 サラダスピナー 1-2人用

お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読みいただき、正しくご使用ください。また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要
なお読みください。
●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用せず購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。
ご注意とお願い 安全にご使用いただくために、ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
---------------	-------------------------------

図記号について

禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---------------	-----------------------	-------------------	---------------------

- 注意

① ご使用の前に、取扱説明書をお読みください。

① 火気に近づけないでください。

② 高温・高湿及び直射日光を避けてご使用、保管してください。変形、破損の原因となります。

③ レモン等の柑橘類は使用しないでください。柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。

④ 本製品を、電子レンジ・冷蔵庫・冷凍庫では使用しないでください。

⑤ 無印良品の「耐熱ガラスボール L」(別売り)以外に使用しないでください。

② 本製品を分解しないでください。ケガや故障の原因となります。

③ 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。思わぬ事故の危険があります。

④ 本来の用途以外には使用しないでください。

⑤ 業務用として使用しないでください。

⑥ ギャル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。

●食材によりニオイ移りや着色する場合があります。

各部名称

プッシュボタン

ブレーキボタン

外蓋

内蓋

ブレーキパッド

ザル

台座

別売り
耐熱ガラスボール L

スピナー
ユニット

本製品サイズ (台座を除く)

約直径24 cm

高さ14 cm

高さ3 cm

耐熱ガラスボール L 使用時サイズ

約直径24 cm

高さ18 cm

高さ3 cm

ザルサイズ

約直径21 cm

高さ12 cm

使用方法

ご使用前

① 初めてご使用になる前に、各パーツにキズ・凹み、ひび割れ等の不具合がないことをご確認ください。

② 初めてご使用する際は、各パーツを食器用中性洗剤で洗浄してからご使用ください。

③ 各部品を正しく取り付けてください。

使用方法

① 濡れた布巾等を敷き、その上にガラスボールを載せます。

② ガラスボールの中心に台座を置きます。(中央の盛り上がった面を上に向けます。)

③ 台座の中心に合わせてザルを置きます。

④ ザルからはみ出ないように、洗った野菜をザルに入れます。

⑤ スピナーユニットをセットし、スピナーユニットがガラスボールから浮いていないことをご確認ください。片手で蓋を押さえながらプッシュボタンを押すと、ザルが回転して水が切れます。

⑥ ブレーキボタンを押すと、回転が止まります。

⑦ 押し込んだプッシュボタン上部と、蓋の○印の位置を合わせるとロックされます。再び使用する際は、●印の位置に合わせてロックを解除してご使用ください。

解除

ロック

サラダスピナー使用時の注意

① ご使用時は、各部品を正しく取り付けてください。

② スムーズに回転しない場合は、各パーツがきちんとセットされていないおそれがありますので再度セットし直し、スムーズに回るかご確認ください。

③ 蓋をセットする際や回転ボタンを押す際に、指等を挟まないようご注意ください。

④ ご使用の際は、必ず安定した台の上で使用してください。

⑤ 滑り防止のため、濡れた布巾等の上にガラスボールを置いてください。

●素材の大きさにより、ザルから飛び出る場合があります。

⑥ ザルの高さ半分を目安に、量が多い場合は複数回に分けてご使用ください。

⑦ サラダスピナーユニットを持たずに、必ずガラスボールを持ってください。

⑧ 回転中は蓋を開けないでください。回転が止まってから蓋を開けてください。

⑨ 回転を止めたい場合は、ブレーキボタンを押してください。

⑩ 本製品は電子レンジで使用しないでください。

⑪ ご使用後は食器用中性洗剤で洗浄し、よくすすいだ後、乾燥させてから保管してください。

⑫ やわらかいスポンジで洗浄してください。本体にキズがつくおそれがあります。

ブレーキパッド・台座について

① ブレーキパッド・台座は消耗品です。定期的に点検し、摩耗した場合は交換してください。

別売りパーツ：
●[パーツ] サラダスピナー ブレーキパッド
●[パーツ] サラダスピナー 台座

製品仕様			
部位名	原料樹脂/使用材料	耐熱温度	耐冷温度
蓋 (外蓋、内蓋)	AS 樹脂	80 ℃	-20 ℃
ザル	ポリプロピレン	120 ℃	-20 ℃
プッシュボタン ブレーキボタン 台座	ポリプロピレン	80 ℃	-20 ℃
ギア	ポリアセタール	80 ℃	-20 ℃
シャフト	ナイロン	80 ℃	-20 ℃
ブレーキパッド	シリコンゴム	120 ℃	-20 ℃
バネ、ネジ	ステンレス鋼	—	
中国製 MADE IN CHINA			

株式会社良品計画

www.muji.com

お客様相談室でんわ

0120-14-6404