

無印良品 お弁当箱・保冷剤付き 取扱説明書

⚠ 使用上のご注意

※この説明書は大切に保管して下さい。

- 火のそばに置かないで下さい。
- レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
- 電子レンジ、オーブンでの使用はできません。
- 煮沸消毒をしないで下さい。変形の原因となります。
- フタ、中フタ、保冷フタは完全密閉ではありません。傾けると煮汁、水分が漏れる場合があります。
- 熱い食品を入れた場合は必ず冷ましてからフタをして下さい。フタが変形することがあります。
- 色の濃い食品や合成着色料が使われている食品により容器等に色がつくことがあります。
- においの強い食品を入れると、においが容器等に移ることがあります。
- ランチバンドは水に濡れた際、色落ちする場合があります。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 持ち運ぶ際にフタを持たないで下さい。容器が抜け落ちる場合があります。
- 直射日光の当たる場所に置かないで下さい。変色等の原因になります。
- 保存容器としてはご使用にならないで下さい。
- 本体及び中容器に食品を入れ冷凍しないで下さい。変形等の原因になります。
- 食品を入れた状態での長期保管はしないで下さい。

品質表示			
フタ 	本体 	中容器 	中フタ 
原料樹脂	ポリプロピレン		エラストマー
耐熱温度	100 度		
耐冷温度	-20 度		
本体容量	約 500mℓ		
原産国	日本		
箸 	スプーン 	ランチバンド 	
原料樹脂	SPS		天然ゴム レーヨン ポリエステル
耐熱温度	100 度		
耐冷温度	-20 度		
原産国	日本		
	保冷フタ		
	保冷フタ本体	保冷剤	パッキン
原料樹脂	AS 樹脂	内容物:カルボキシメチルセルロース 袋:ポリエチレン	シリコーンゴム
耐熱温度	70 度		140 度
耐冷温度	-20 度		-20 度
原産国	日本		中国