

# 無印良品

IH對應不鏽鋼桌上鍋 15002870 15822232 15822249

使用說明書 使用前請務必閱讀此說明書，並妥善保管。

## ■ 使用注意事項



烹調加熱中或剛烹調完，鍋子處於高溫狀態，恐有燙傷之虞。  
注意 拿取時請務必使用隔熱手套。慎防幼兒碰觸以避免危險請注意。

- 使用時請將鍋子放置於爐具的正中央，維持鍋具的穩定狀態以策安全。
- 不可使用於電暖爐。
- 不可使用於微波爐。
- 使用時請勿將水或油裝滿至鍋緣。
- 使用時請調節火力勿讓火焰超出鍋底邊緣。火力過大恐將造成把手焦黑、變形或破損，把手在加熱後可能會造成燙傷。同時使用 2 口以上的爐具時，請留意鄰近的爐口火焰勿接觸到把手。
- 烹調中食物若溢出，可能會造成瓦斯爐火熄滅而釀成火災或燙傷等事故。請特別注意火候和烹調食物的份量，烹調過程中請勿離開。
- 依烹調食物的不同，烹調中或再加熱(重新溫熱)時，內容物可能會突然溢出進而鍋子翻覆導致燙傷或物品傷或物品破損。再加熱時請務必遵守下列事項。
  - ① 請用湯杓等充分攪拌烹調物。
  - ② 請勿以大火急速烹煮。
  - ③ 烹煮時請同時以湯杓充分攪拌加熱。

- 請勿空燒。避免造成鍋子或握把破損。
- 請勿當作炒鍋使用，高溫的熱炒等同於空燒狀態。
- 鍋子附著燒焦物時，請倒入熱水待燒焦物軟化後，以海綿等擦拭去除。
- 鍋中有水分以外的固狀物時，請務必定時充分攪拌。固狀物附著於鍋底時，恐造成部分空燒。
- 烹調後請勿將內容物保存於鍋內。為避免鍋子生鏽，請將烹調後內容物存放至其他容器。
- 使用IH調理器時，請務必使用中火以下烹調。

## ■ 使用前的準備

- 第一次使用前，請先以餐具用清潔劑充分清洗、沖淨。
- 請於水中加入食用醋(水與醋比例約1:9)，倒入鍋內約 8 分滿並煮沸。將熱水倒掉，請再次清洗乾淨後方可使用。這是為了清除附著於鍋子上的髒污或金屬的浮垢，讓鍋子更衛生。
- 請事先確認握把及螺絲是否有破損、不牢固等影響使用安全的狀況。
- 若本體上貼著貼紙，請務必撕除貼紙再使用。

進口商：台灣無印良品股份有限公司  
地 址：台北市東興路8號8樓  
電 話：(02)2762-8151