

無印良品

標籤工具・計步器 15236916 使用說明書

可裝入矽膠盒隨身攜帶，旅行時的便利工具。
※請放入標籤工具・矽膠盒(須另購)。

- 感謝您的購買。
- 使用前請務必詳閱本使用說明書，正確使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品
鈕扣型鋰電池 (CR2032) 1個
使用說明書 (本書) 1張

附保證書

無印良品 保證書

條碼	15236916
品名	標籤工具・計步器
機號	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。
購買門市店章	

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書
若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書
則視為無效。
本證書不會補發，請妥善保管。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損傷。
 - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天然地禍所造成的故障及損傷。
 - ④未提供本保證書。
 - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損傷。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損傷。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

製造商：良品計畫株式會社
地址：東京都豐島區東池袋4-26-3
電話：+81-3-3989-520

委廠商：RIZUMU鐘錶工業株式會社
地址：埼玉縣埼玉市大宮區北袋町1-299-12
電話：+81-1-2055-7005

進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
電話：(02) 2762-8151

安全上的注意

敬請詳讀，並確實遵守。

圖例記號說明

- ⊘ 表示禁止此類行為。
- Ⓜ 表示務必遵守。

⚠ 注意 以下內容可能導致受傷或物體損壞

⊘ 請勿將商品強烈搖晃或掉落
Ⓜ 可能會造成故障。

⊘ 手部濡濕時，請勿觸摸
Ⓜ 可能導致生鏽或故障。

⊘ 勿在浴室或三溫暖、岩盤浴、溫室等，
Ⓜ 高溫、高濕的地方使用。
Ⓜ 可能導致生鏽或故障。

⊘ 請勿分解或改造
Ⓜ 可能導致受傷或故障。

⊘ 請勿在下列場所使用
Ⓜ 可能導致零件變形、變質、劣化或故障。

- 陽光直射的地方。
- 靠近暖氣的熱風或火源。
- 溫度超過+40℃以上的地方。
- 溫度低於0℃以下的地方。
- 塵埃過多的地方。
- 游泳池、溫泉等有瓦斯的地方。
- 廚房等大量使用油脂的地方。
- 與橡皮或軟性的聚氯乙烷，長時間、直接接觸，可能會造成褪色、染色或變質。

⚠ 警告 以下內容可能導致死亡或重傷的

⊘ 為防止電池液漏出或發熱、破裂，
Ⓜ 請務必遵守下列事項。

- 請勿使電池短路。
- 請勿分解電池。
- 請勿刮傷電池。
- 請勿將電池充電。
- 請勿將電池加熱。
- 請勿投入火中。

⊘ 從電池漏出的液體切勿觸碰

- 可能有導致失明或發炎的危險性。若不慎沾附眼睛或皮膚時，請馬上用清水沖洗後，請盡速就醫治療。附著於衣服時，請馬上用清水沖洗。
- 勿直接碰觸電池液。
- 取出電池，漏出的液體用布或紙清潔乾淨。

Ⓜ 為防止電池液漏出，請遵守下列事項
Ⓜ 務必遵守

- 電量用盡的電池，請迅速取出。
- 長時間不使用時，請將電池取出。

關於電池的壽命

- 電池於出廠時已預先組裝於商品內，使用壽命可能較製品規格所示短。

關於電池、製品的丟棄

- 電力耗盡的電池，請依照居住地區的法規丟棄。
- 電池與本體請分開丟棄

製品規格

使用環境溫度：-10~+40℃，85%RH以下
※未結露的狀態

液晶顯示可讀取溫度：0~40℃

電池：CR2032(3V) 1個

電池壽命：約10個月
使用條件 每天使用8小時
計步(液晶顯示16小時/日)

顯示方式：LCD顯示

檢驗方式：3軸加速感應器

顯示內容：步數 3~99999步

步數精準步：±5%(依據振動試驗機實驗)

外型規格：45(寬)30(高)13(厚)mm

重量：16g(含電池)

材質：外殼ABS/透明外殼PMMA

防水機能：無

○液晶面板於使用五年後，可能發生顏色對比降低而導致數字判讀困難的情形。

警告 請放於幼兒無法取得處

電池蓋、電池，請放於幼兒無法取得之處。若不慎誤食，請盡速就醫。

注意 非防塵、防水構造

浸水可能會導致故障。

※圖片為操作說明用，可能與實際商品略有不同。

1. 各部位的名稱與功能



2. 電池安裝(更換電池)

用銅板旋轉

① 鬆開 (OPEN) ③ 鎖緊 (CLOSE)



鎖緊的狀態



標示



約4秒後
顯示消失，
顯示為0

螢幕顯示



+ 記號朝上傾斜插入

使用1個鈕釦型鋰電池 CR2032

1. 電池蓋向左旋轉取下。
2. 電池+記號朝上放入。
3. 電池蓋右旋鎖緊。

※電池難以取出時，請用牙籤或細小棒子等插入縫隙處，取出電池。

※請勿使用金屬製的針。可能會造成電池短路。

關於計步器

■最多可紀錄至99999步

●達到99999步時，會閃爍並停止紀錄。此時請將步數歸零。

■步數顯示

- 為抑制電池的消耗，約70秒未感應到振動時，顯示會消失。
- 按下重設或感應到振動後，可再度顯示。

■步數歸零

- 長壓重設鈕3秒以上，步數可歸零。
- 取出電池或電池電量用盡時，步數會歸零。

■步數計算

- 為防止計算錯誤，起初10步左右，步數顯示將不會有變化。連續步行後即會隨之改變。

實際走走看吧！

■讓計步器正確計步

- 計步器在鬆散的狀態下，會讓誤差變大。為了讓計步器可以正確計步，建議將計步器確實固定於腰部的腰帶上。
- 背部打直，腳伸直踏出，以腳跟著地，以一定的韻律行走。以下情況無法正確紀錄
 - 擁擠的地方等不規則的步行。
 - 蹣跚走路或非常緩慢的步行。
 - 樓梯或急斜面的步行。
 - 包包中等計步器不被固定的地方。
 - 搭乘電車、汽車、腳踏車等，會因振動造成紀錄錯誤。

注意

足球或賽跑等快速、激烈動作的狀態下，無法正確測定。另外，為避免受傷，請取下計步器。

疑似故障時

■明明在走路，但是步數卻沒有變化？

手持計步器邊看邊走，計步器可能會吸收手的振動，導致無法紀錄。

■和其他計步器不一致？

計步器會因機種、製造商，在構造上或敏感度有差別。此計步器相對於實際步數可能有±5%的誤差。

另外，裝設於不同場所或裝設方式不同，也會有所差異。

■電池很快就沒電了？

時常隨身攜帶，會因頻繁振動、顯示狀態，導致電池電量提早耗盡。

■顯示Err？

請取出電池，重新安裝。

■顯示不全？

可能是靜電影響或是操作錯誤。請取出電池，重新安裝。此外，電池電量不足會造成顯示顏色變淡、顯示不全。請更換新的電池。

■顯示太濃或太淡？

未滿0°C時螢幕顯示會變淡或消失。超過40°C會變濃或不均勻。回到0°C~40°C的溫度下即可正常顯示。

清潔保養方式

- 髒污很多時，請用軟布濡濕後，並少量中性清潔劑或肥皂水擦拭。之後再擦乾。
- 清潔外殼等地方的髒污時，請勿使用汽油、稀釋液、酒精、噴霧式清潔劑等去污。