

無印良品 保證書

條碼 8365760

品名 廚房用計時器/圓形

機號

購買日

年 月 日

保固期限

保固期限：1年，但下述③所列之消耗品除外。

購買門市店章

本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。
若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書視認為無效。
本證書不會補發，請妥善保管。

無印良品

廚房用計時器/圓形

8365760

- 感謝您的惠顧。
- 請詳閱本說明書及保證書遵照正確使用方法。
- 閱畢請妥善存放於方便隨時取閱處。

各部名稱

開始/停止

- 設定時間後按下此鍵便開始倒數計時，再按一次隨即停止。
- 於數字「00:00」時按下便開始累計時間。

剩餘時間/累計時間

顯示剩餘時間或累計時間。

重新設定鍵

- 按下後即重新設定。

旋轉式調時鈕

轉動此鈕即可調整，設定時間。



安全須知 務請詳閱並遵守

警告 可能導致死亡或重傷等意外之因素

■ 誤吞意外防範措施

請將小配件或電池置於幼童無法拿取處。
若不慎誤吞，請立即就醫。

■ 關於鹼性電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明的危險性，請立刻以清水洗淨並就醫。
附著皮膚、衣物時請用水沖洗。
請勿造成短路或分解、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。

注意 可能導致受傷或物品毀損之因素

■ 關於電池


- 電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍。
- 請勿錯置電池正負極。 ● 請使用指定的電池。
- 請儘速取出耗盡的電池。 ● 長期震盪不用時，請取出電池。
- 請勿將電池充電。 ● 更換電池前請先清除時鐘端子（接點）污垢。

■ 操作須知

- 時鐘屬精密儀器，請勿使其掉落或遭受撞擊，以免故障或破損。
禁止分解。
- 請勿分解或改造以免故障。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
 - 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ① 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。
 - ② 購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③ 火災、搶害、瓦斯爆炸、地震、颶風、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④ 未提供本保證書。
 - ⑤ 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - 使用後的儀表、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。



電池蓋

磁鐵

可吸附於冰箱側面等鋼質表面。

注意

- 若固定於冰箱門上等需開關處，請慎防開關時計時器受震動、掉落。

附屬品



鹼性鈕扣電池 (LR-44)

規格

使用電池	鹼性鈕扣電池 (LR-44) 1個
電池壽命	1天2次(設定99分鐘)可長達1年以上
設定單位	最小單位10秒/最大99分50秒
閏鈴音量	70dB以上
時間精度	±0.3秒/60分
閏鈴持續時間(約)	1分鐘
使用溫度範圍	0°C~40°C
尺寸	φ62(直徑)×22(厚度)mm
重量	約55g(含電池)
附屬品	鹼性鈕扣電池 (LR-44) 1個(測試用)

※因改良需要變更製品規格時，將不另行預告，敬請諒解。

電池安裝法



1. 使用硬幣轉開電池蓋。
2. 將電池負極(-)面朝下依顯示方向嵌入後，由頂端輕輕壓平。
3. 闔上電池蓋以硬幣鎖緊。

電池更換建議

- 當字幕暗淡模糊、鬧鈴不響時，請更換新電池。

電池取出法



請使用牙籤等細小的棒狀物取出。
注意!取出時請以手指輕扣住電池上方
以免彈出。

計時器正確使用法

例) 設定為5分鐘時

00:00

0 1:30

05:00

1. 確認剩餘時間歸零「00:00」。未歸零時請按「RESET」。
2. 向右轉動調時鈕後，數字顯示便會以10秒為單位開始累加。
3. 待字幕出現「05:00」時即可停止轉動。超過目標值時，請改向左轉動，E調整。
4. 按下「START/STOP」啟動計時器、顯示剩餘時間。
5. 至預設時間後鬧鈴隨即響起、顯示累計時間。



開始/停止

歸零

旋轉式
開關

※鬧鈴約持續1分鐘。

※請按任意鍵關閉鬧鈴。

※累計時間達「99:59」會自動停止、字幕開始閃動。

REPEAT
機能

按任意鍵關閉鬧鈴後，會顯示初始設定時間。

注意

更換新電池後，務必先按一下「RESET」再開始使用。

例) 於運作中更改計時器設定

1. 按「START/STOP」停止計時器。
2. 設定成欲變更的時間

例) 使用累計功能

00:00

0 1:30

1. 確認剩餘時間歸零「00:00」。
2. 按「START/STOP」啟動累計功能。
3. 同樣按「START/STOP」即停止計時。再按一下便重新啟動。

※累計時間達「99:59」會自動停止、字幕開始閃動。

※中止計時後，以「旋轉式調時鈕」變更數字即可關閉累計功能。

安全須知 務必遵守

請詳閱「安全注意事項」遵照正確方法使用，以防危害
自身或他人生命財產安全。

警告 操作錯誤時，恐造成死亡或重傷事故。

注意 操作錯誤時，恐傷及使用者或物品。

禁止 嚴禁事項

務必遵守 務必遵守的事項

警告

- 由於本品內含磁鐵，使用心臟節律器者請勿靠近，以免受磁場影響出現異常反應。
- 請勿將電池丟入火中，以免爆破引起受傷意外。
- 請將電池置於幼童無法取得處以免誤吞。萬一不慎誤吞，請立刻就醫。

注意

■使用說明

- 切勿分解以免故障。
- 請勿過度撞擊、震動以免故障。

■電池

- 限用指定規格的電池以免故障。
- 請依正確⊕⊖方向安裝電池以免故障。

其他相關須知

■使用

- 避免於潮濕地點、澀水處使用或以溼手操作，以免故障。

■保管

- 請勿置於暖氣設備附近、溫濕度變化劇烈的環境、充滿灰塵處，以免故障。

- 請勿接近磁卡、光碟等以免其消磁無法使用。

■清潔

- 請勿使用稀釋劑、揮發油等。
- 先使用含水或家用中性洗劑的軟布(需用力擰乾)清除本體上的污垢後，再以乾布擦拭即可。

■電池

- 請依照居住所在地規定處理廢電池。

敬告顧客

- 內附的「測試用電池」於出廠前即安裝在本機內，因此壽命較短敬請理解。