

- 請勿使用鋼刷、酸性或鹼性清潔劑(漂白劑、餐具專用清潔劑等)、去污粉(具研磨效果)清洗,以免表面受損、遭腐蝕。請以海綿沾中性清潔劑洗淨並充分瀝乾以免生鏽。
- 去除焦污時請勿使用金屬硬物等摩擦,以免表面受損、遭腐蝕。請浸泡於水或熱水內令污垢軟化後,再以海綿沾餐具專用清潔劑仔細去除。

【其他注意事項】

- 加熱湯品時請勿直接開大火,以避免突然沸騰溢出、噴濺。
加熱的同時請一邊攪拌。

本公司於品質上力臻完美,一但商品出現問題,煩請洽詢原購買門市或客服單位。

授權：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
電話：(02) 2762-8151

韓國製

【熱源】

- 請置於瓦斯爐上使用。
- 本品不適用於電磁爐(IH爐)。

【前置作業】

- 使用前請先以餐具專用清潔劑清洗、沖淨。
(*請勿使用鹼系漂白劑。)
- 使用前請先檢查鍋柄是否破損、搖晃以確保安全性。

【使用須知】

- 請勿於使用途中離開。尤其用油量多時請特別慎防著火。
- 請使用中火。如使用強火,可能損傷氧化鋅塗層。
- 請視狀況調整火力,以免火焰由底部竄出導致鍋柄變熱造成燙傷或破損。
- 請勿將水加滿至鍋緣(請控制在烹調所需量內),以防沸騰溢出甚至導致爐火熄滅、鍋具故障。
- 若鍋柄為樹脂材質,清洗時可能造成其內部進水。進水狀況下加熱,蒸氣恐會由排水孔噴出造成燙傷。洗淨後請利用排水孔將水排出。

- 烹調時請慎防接觸周圍爐火、烹調器具的把手。
- 請置於爐中央以保平穩。
- 請勿空燒,以免氧化鋅塗層受損、鍋身、柄破損引起火災或燙傷。
- 請勿施以強烈撞擊、急劇溫度變化(於空燒後淋冷水等)以免變形。
- 請使用圓角鍋鏟。
- 請勿於鍋面切食材,以免氧化鋅塗層受損。
- 一但鍋柄破損,請立刻停止使用,切勿自行改造或施以其他應急處置。
- 請勿使用於微波爐、烤箱。
- 切勿置於煤油暖爐上使用,以免鍋身傾倒、過熱等造成燙傷。經長時間連續使用後,易發生空燒導致鍋身或零件受損、腐蝕、變黑等劣化情形。
- 加熱中、後,鍋身、柄高溫危險,易造成燙傷,請慎防幼童觸摸。
- 置於附溫度感應器的爐具(SI爐)前請確認鍋底無嚴重髒污、附著物。
- 請勿將食材久置鍋中,以免鍋面變色。
- 請避免添加醋等酸性物質或濾渣用小蘇打等鹼性物質,以免變形、腐蝕。用畢請盡速使用餐具專用清潔劑洗淨。

◎用於烹調天婦羅等油炸物時,請注意下列要點。

- 請勿令油溫達200°C以上。
- 請勿使用煎蛋鍋及20cm以下鍋類,以避免油脂引燃。
- 使用附溫度感應器的爐具(SI爐)加熱時,請令油量維持200ml以上,以免感應器功能異常。
請避免將油倒滿至鍋緣,以防油脂引燃。(油量約至鍋深一半)
- 用油量多時,請勿闔上鍋蓋,以避免油溫過高而著火。

【清潔方式】

- 每次炒菜前薄塗一層油有利延長不沾鍋效果。
- 用畢請以餐具專用清潔劑洗淨並拭除水分使其乾燥。
- 倒注口殘留醬漬時,請以餐具專用清潔劑洗淨。
- 長期附著含鹽分、油脂之污垢或存放於潮濕處可能導致生鏽。

使用說明書

無印良品 鋁製氧化鋅鍋具

8967377	8967360	8967414
8967407	8967391	8967384

本品屬家用器具。
使用前請詳閱說明書。
不當的使用法可能引發事故。
請妥善保管本說明書。



不可使用於
電磁調理器



瓦斯爐