

組み立ての前に
お読みください



天板の取り付けにプレートが付いた
仕様をご使用のお客様は、こちらの
説明書をご参照ください。

この度はスタッキングキャビネットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご利用いただくために、本書及び別紙の取扱説明書をよくお読みいただき
正しく組み立て使用してください。また本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

注意

組立ての前に必ずお読みください

※組み立てには十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かない様注意して行ってください。
※組み立ては必ず2名以上で行ってください。
※本体を起こす際は、商品に傷が付かない様、敷物等をして保護してください。
※ご使用後、一週間程経過しましたらボルトをきつく締め直してください。
※フィッティングパーツの取付けに「電動工具」は使用しないでください。
※ボルトやスチールパイプにゆるみがないか定期的に点検し、安全をご確認の上ご使用ください。

■ [追加セット] パーツチェックリスト

01 中板 ※貫通穴加工があります 162.5cm 追加 × 1	02 中板 ※貫通穴加工があります 82.5cm 追加 × 1	03 棚板 ※前後の方向性があります 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 2	04 側板 ※片面穴加工があります ※左右があります 82.5cm 追加 × 2 162.5cm 追加 × 2	05 中仕切り ※両面穴加工があります 162.5cm 追加 × 1
06 背板 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 2	07 シャフト 82.5cm 追加 × 4 162.5cm 追加 × 8	08 六角レンチ 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 1	09 ドライバー 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 1	10 スチールパイプ 82.5cm 追加 × 4 162.5cm 追加 × 6

完成図

(オープンタイプとして使用時)

幅82.5cm

幅162.5cm

■ [追加セット] 組立手順

※パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。
※組立手順イラストは幅162.5cm 2段(基本セット+追加セット1段)の組み合わせです。
幅82.5cmは中仕切りとプレート(中仕切り用)、中間の脚はありませんのでご注意ください。
※[基本セット]組立説明書上のパーツ番号を、[基 07] のように表記しています。

1

はじめに、組み立てスペースに敷物などを敷きます。

[基 05] ([06]) 地板を横にした状態で、[基 11] ボルト・大に[基 17] スプリングワッシャー、
[基 16] ワッシャーを入れ、底面から[基 05] ([06]) 地板を挟むように[10] スチールパイプ
をねじ込み、[08] 六角レンチでしっかり締め付けます。

【ポイント】

※ボルト・大を六角レンチで左図のように固定し、
パイプのほうを回すと取り付けやすいです。

❗ 最後は逆にパイプを押さえ、六角レンチを回して
注意 しっかりと固定してください。

■ 組立準備・組み立て済みのセットに追加される場合

[基本セット]を組み上げた逆の手順で本体をばらして、
[基本セットスチールパイプ・短 10]を追加セットの
スチールパイプ 10 に付け替えてください。(手順 1 ~ 4 参照)

この後、手順 5 より追加セット組み立てを行ってください。
※はらずに使用しないパーツは、なくさないよう保管してください。

2

[基 05] ([06]) 地板のナット部に[基 12] 脚をねじ込みます。
[基 12] 脚の底面に[基 13] フェルトを貼り付けます。

※別売の「スタッキングシェルフ」と横並びにして高さを合わせたい場合は、
[基 12] 脚を使用せず[基 05] ([06]) 地板のナット部に直接[基 13]
フェルトを貼ってください。その際は金具が隠れるようにしっかり取り付けてください。

❗ [基 12] 脚を使用しない場合は[基 11] ボルト・大が床に
注意 当たらないか確認してください。床を傷つける原因となります。