

MUJI 無印良品

**耐水生地を使った ウェルダーソフトキャリーケース
取扱説明書**

型式番号 EEE76A5S / EEE76C5S (36L)

この度は無印良品ソフトキャリーケースをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ます。

ご使用の際に本書をお読みください。また本書を大切に保管してください。

一版
2024年7月1日

もくじ

●安全にご使用いただくために（△警告項目）	3
●安全にご使用いただくために（△注意項目）	4・5
●お願い/保管にあたって、お手入れ方法	5
●耐水生地を使ったウェルダーソフトキャリーケース 構成	6
●耐水生地を使ったウェルダーソフトキャリーケース 仕様	7

安全にご使用いただくために

表示とその意味

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさに応じて、次のように分類して表示しています。表示の意味をご理解いただいた上で注意事項をお読みください。



警告 この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意 この表示に従わずに誤った取扱いをすると、人が軽傷を負ったり当製品が破損する可能性があるもの

詳しい製品図と構成につきましては、6ページをご参照ください。



警告

●衣類や日用品小物などを収納、持ち運ぶする用途以外には使用しないでください。

以下のような事故が発生するおそれがあります。

・お子様の遊び用具として使用しないでください。

・ベットを中に入れないでください。

ソフトキャリーケース本体の中に閉じ込められて窒息するおそれがあります。

・杖や歩行補助具代わりに使用しないでください。

ソフトキャリーケースが加速したりぐらつくなどして、転倒するおそれがあります。

・ソフトキャリーケースに腰掛けたり踏み台にしたりしないでください。

ソフトキャリーケースがぐらついたり破損するなどして、転倒・落下などケガをするおそれがあります。

●不安定な場所には保管しないでください。

ソフトキャリーケースが落下して人に衝突するおそれがあります。

●お子様がソフトキャリーケースをご使用する前に保護者の方が本書を必ず読み、ご使用上の注意事項をお子様によく指導してください。

誤った使い方をしてケガをするおそれがあります。

●ソフトキャリーケースを梱包しているポリ袋などをかぶらないでください。特に小さいお子様がかぶるなどすると窒息するおそれがあります。

●階段や段差のあるところでソフトキャリーケースを持ち上げて運ぶ時はハンドルを使用してください。

キャリーバーを引っ張って階段などを昇り降りすると、姿勢が不安定になるなどして、ケガをするおそれがあります。

(6ページ①部を参照)

●柵など高い場所に置く際、キャスターを上に向けて置いてください。

キャスターを下向きにすると、キャスターが回転することでソフトキャリーケースが滑り落ち、人に衝突してケガをするおそれがあります。

⚠ 注 意

ファスナーに関するご注意

- 本体の開閉時などに、ファスナー部分、かみ合わせ部分で手や衣類をはさまないようにご注意ください。
ケガをするおそれがあります。
- 内側ファスナーおよび面ファスナーは開けないでください。
手などを挟む可能性があります。本ファスナーはポケットではありません。(6ページ②部を参照)

キャスターに関するご注意

- 連続走行した直後に、キャスターに直接触れないでください。
走行時に発生した摩擦熱で火傷を負うおそれがあります。

その他のご注意

- 破損、汚れの原因となるおそれのあるガラスビンやその他の容器類の収納時には、割れたり中身が漏れないように十分注意してください。
割れたビン等に触ってケガをするおそれがあります。
また、本体が衝撃を受けた場合に収納物にも衝撃が加わるおそれがあります。
- ソフトキャリーケースを分解したり、改造することはおやめください。
転倒や衝突によりケガをするおそれがあります。
- ソフトキャリーケースを運ぶ時には、周囲の人や物に十分注意してください。
周囲の人や物への衝突により、ケガなど事故の原因となります。
- ソフトキャリーケースを立てた状態で開閉する際は、本体を押さえながら開閉してください。
本体を押さえずに開閉すると、ソフトキャリーケースが後ろに転倒しケガをするおそれがあります。

注 意

ファスナーに関するご注意

- 走行前とエスカレーターに乗る前には、ファスナーのスライダーが上部にあることを確認してください。
地面に接触すると、転倒や噛み込み、破損のおそれがあります。

その他のご注意

- 荷物を詰め込みすぎないでください。
キャスター・ファスナー・内部の生地などを破損するおそれがあります。
- 化学薬品や腐食性の液体とは接触しないようご注意ください。
- 鋭利な形状の物と接触しないようご注意ください。

お願い

- 精密機器やこわれやすいものは入れないでください。
転倒した際など衝撃によって損傷するおそれがあります。ソフトキャリーケースに収納した機器本体の損傷、破損、故障、紛失及びデータの破損、消滅などについては弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ソフトキャリーケースを航空機へ預け入れする際や宅配便等で輸送する際などは、必ず中に精密機器やこわれやすいものがないことを確認してください。
ソフトキャリーケース本体が受けた衝撃は、内側に伝わりやすいため、中に収納したものの損傷や破損、故障、データの破損や消滅の原因となります。

保管にあたって

- 火気や高温になるものに近づけないでください。
ストーブなどの暖房器具、火気または高温になるものに長時間近づけると、変形することがあります。
- 過度の酸性や塩分、また極端に高い温度に長時間さらされる場所での使用や保管は避けてください。
ソフトキャリーケースの金属部分や内部の生地などを傷め、ファスナーやキャリーバーが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 湿度が高い場所、直射日光の当たる場所、または蛍光灯に近い場所での保管はしないでください。
変色、変質、劣化などの原因になります。
- ソフトキャリーケースの上に重いものを乗せた状態で保管しないでください。
荷重がかかり本体が破損するおそれがあります。

お手入れ方法

- 本体の汚れがひどい場合は、水拭きして十分に乾燥させてください。
- 本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、金属たわし、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。
変色、変質、劣化などの原因になります。
- 水に濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。
濡れたままにしておくと、変色、変質、劣化などの原因になります。
- キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸くずなどが巻きついた場合には、取り除いてください。キャスターの故障の原因となります。

耐水生地を使ったウェルダーソフトキャリーケースケース 構成



ご使用にあたり

- ご使用前には、キャリーバーやキャスターがスムーズに稼動するかを確認してください。
- キャリーバーを引き出した時、左右で長さのバランスがとれない場合は、①キャリーバーを全長まで引き出してから、お好みの長さまで下げて調節してください。
- キャスターのタイヤは、使用頻度や路面状況により磨耗する場合があります。
- ソフトキャリーケースを、現金や貴重品の保管に使用しないでください。
- ソフトキャリーケースの強度や耐久性は、使用回数や経過年数も影響しますが、使用中に受ける衝撃等、取扱いの状態に特に大きく左右されます。

耐水生地を使ったウェルダーソフトキャリーケース 仕様

EEE76A5S (36L) / EEE76C5S (36L)

サイズ

本体	約タテ53 X ヨコ 36.5 X マチ 20cm
全体	約タテ54 X ヨコ 36.5 X マチ 24.5cm
容量	36L
重量	約2.2kg
耐荷重 (目安)	約12kg
本体	ポリエステル100%
裏地	ポリエステル100%
メッシュ部分	ポリエステル100%

*耐荷重は目安です。収納物の形状や詰め方、取扱いの状態によって耐荷重以内でも破損、変形などを生じる可能性がありますので、ご注意ください。