

# 無印良品 ポリプロピレン スツール

使用上の注意をよく読み、正しくお使いください。また、大切に保管してください。

## 使用上の注意



### 踏み台にしない

スツールの上に立ったり、踏み台として使用しないでください。  
転倒や商品破損により、ケガの原因となります。



### 中に入らない

小さなお子様やペットなどが、中に入って遊ばないよう  
ご注意ください。



### 水などを入れない

水などを入れないでください。底に穴が開いています。



### 屋外で使わない

直射日光を避け、屋外で使用、保管をしないでください。  
変色や劣化の原因となります。



### 耐荷重 10kg まで

収納部の耐荷重は約 10kg です。

収納部に耐荷重以上の重いものを入れないでください。

- ストーブなどの熱源や火の近くで使用しないでください。また、加熱した鍋やケトルなどを置かないでください。変色や変形、劣化の原因となります。
- 積み重ねて使用しないでください。
- お子様がご使用の場合は十分にご注意ください。本製品の取扱方法を理解した大人の指導のもとで、転倒や指や手を挟むことがないようにご注意ください。
- 表面にワレやヒビなど、劣化の症状がある場合は、座らないでください。  
破損し、ケガをするおそれがありますご注意ください。
- 貴重品や壊れやすい物を乗せたり、入れたりしないでください。