

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。


この取扱説明書を良くお読みの上、正しく組み立ててお使い下さい。また本書は、いつでもご覧いただけるように保管して下さい。




- 警告**
- 必ず『三輪車用カゴ』、『三輪車用バスケット』の取り付け説明書とあわせてお読みください。
 - この金具は、無印良品の『三輪車用カゴ』、『三輪車用バスケット(舵取り棒付き用)』を取り付ける為の専用品です。

- 使用方法**
- 無印良品『三輪車(復刻版)』にカゴを取り付ける際には、この取付金具を使用します。
 - 取り付け方法の詳細は、『三輪車用カゴ』、『三輪車用バスケット(舵取り棒付き用)』に付属の取扱説明書をご参照ください。

三輪車(復刻版)



カゴ上枠背面部とハンドルバーの高さを合わせてください。



カゴ上枠背面部がハンドルバーより少し高い位置にくるように。

