

取扱説明書

家庭用

MUJI 無印良品

広口で洗いやすい 目盛り付き ワンタッチボトル 約500 mL/約700 mL ver.2026.2

お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、すぐに取り出せるところに大切に保管し、必要なときにも読みください。
●品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用せず購入店、またはお客様相談室までご連絡ください。

ご注意とお願ひ 使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について
製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
------	-------------------------------

図記号について


🚫 禁止	してはいいけない内容(禁止)を表しています。	❗ 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
------	------------------------	----------	---------------------

⚠ 注意


- ① 初めてご使用する前に、本体を食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄し、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。
- ② 運転中に使用しないでください。車内や衣服を汚す可能性があります。また、運転中に使用することで注意不足となり、重大な危険を引き起こす可能性があります。
- ③ 火気に近いにつけてください。破損や火災の原因となります。
- ④ 落下や転倒等の強い衝撃や、無理な力は加えないでください。破損の原因となります。
- ⑤ 製品内に80℃を超えた飲料を絶対に入れないでください。
- ⑥ お茶など煮だした飲み物を入れる際は、温度が下がってから入れてください。ヤケドをするおそれがあります。また、製品の变形・破損・漏れなどの原因となります。
- ⑦ 容器内の温度変化による影響でボタンを押してもキャップが開かない場合があります。その場合はボタンを押しながら手でキャップを開けてください。
- ⑧ キャップを上げた状態で蓋ユニットの取り外しを行わないでください。キャップヒンジが破損するおそれがあります。
- ⑨ 不安定な場所に置かないでください。本体が倒れるおそれがあります。
- ⑩ 持ち手を持って本品を振り回したり、勢いよく持ち上げたりしないでください。持ち手が破損するおそれがあります。
- ⑪ ドライアイス、炭酸飲料、アルコール飲料、発酵するものには使用しないでください。
- ⑫ 保存容器として使用しないでください。漏れや変質するおそれがあります。
- ⑬ 冷凍室やチルド室など氷点下になる場所では使用しないでください。液体が凍って膨張し、本体が破損するおそれがあります。
- ⑭ 電子レンジは使用できません。

各部位の名称

取扱説明書中のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。




❶ 正しくパッキンが取り付けられ、水漏れが無いが確認をしてからご使用ください。



使用方法

- ① 初めてご使用する前に、本体を食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄し、流水でよくすすいで水気をふき取り、乾燥させてください。
- ② ご使用前に、各パーツを正しく組み立ててからご使用ください。
- ③ 正しくパッキンが取り付けられ、水漏れが無いが確認をしてからご使用ください。
- ④ 持ち手を外す際や装着する際は、強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。
- ⑤ 上蓋を閉め、ボタンを上からスライドするとロックがかかります。飲まない時には必ずロックをし、思いがけず上蓋が開かないようにしてください。



- ① 飲む際は、ボトルを立てた状態でロックを解除し、ゆっくり傾けてください。ボタンを下にスライドして押すと、上蓋が開きます。
- ② 中身を振る際は、必ずロックをしてください。思いがけず上蓋が開くおそれがあります。
- ③ キャップの内側に水滴がつく場合があります。開閉の際に水滴が衣類等に落ちないようにご注意ください。
- ④ ご使用後は、上蓋を閉め、カチッと言音するまでロックしてください。

お手入れ方法

- ① 洗浄の際は、柔らかいスポンジを使用して食器用中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください。
- ② 洗浄後には柔らかい布等で水気を拭き取ってください。
- ③ 食器洗い乾燥機は使用できません。
- ④ 本品を煮沸しないでください。熱による变形、ひび割れ、白濁または変色のおそれがあります。

品質表示		
原料樹脂	本体	飽和ポリエステル樹脂
	蓋、キャップ	ポリプロピレン
	プッシュボタン	ABS樹脂
	ロック部	ポリアセタール
使用材料	パッキン	シリコンゴム
	ばね	ステンレス鋼
耐熱温度	本体: 80℃、蓋・キャップ: 80℃、パッキン: 100℃	
容量	白/約500 mL	630 mL(満水容量)
	黒/約500 mL	
	白/約700 mL	830 mL(満水容量)
	黒/約700 mL	

マレーシア製 MADE IN MALAYSIA

株式会社良品計画 www.muji.com
お客様相談室でんわ 0120-14-6404