## 無印良品


モバイルイヤホン MJ-HP1 取扱説明書

安全上の注意

⚠ 警告

使用上の注意

お買い上げありがとうございます ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読み のうえ、正しくご使用ください。 また、いつでもすぐ読める場所に保管して おいてください。



ご使用になる前に、下図を参考にイヤホンの各部をご確認ください。

各部の名称と接続例

## 使いかた 1.

- 接続する機器の音量を最小にして、イヤホン端子に本製品を 接続してください。
- "L(左)"の表示側を左耳に、"R(右)"の表示側を右耳に、それぞ れ装着してください。 2
- ※接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

## スライダーについて

1.2m=

# スライダーに付いているフックを コードの任意の位置に引っ掛けて ホールドさせることができます。

※冬場等の気温が低い環境では、コードが固くなりフックとの干渉 が悪くなることがあります。その際は、無理に押し込まないよう にして下さい。

## ■ イヤピースのサイズ/種類について

イヤビースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。本製品は、3サイズ のシリコンイヤビース8、M、Lを付置しており、お買い上げ時は林サイズが発着されています。 よりよい容響で乗しんでいただくために、イヤビースのサイズを換えて、イヤビースを耳の収まりのよ い位置に調節してください。

| ⚠注意   | テクニカルデータ               |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <ul> <li>イヤビースは売れが付きやすいため、定期的<br/>に取り外しお手入れをしてください。</li> <li>イヤビースは消耗品です。保存や使用により<br/>劣化しますのご、厳合かゆるくなるなどの多く<br/>たが見られた場合は、お早めに交換してくだ<br/>さい。消耗品、話品の購入につきましては、販売店へお問いらせください。</li> <li>一度外したイヤビースを本体に付ける期は、確<br/>実に取り付けられていためを確認してください。</li> <li>イヤビース対すの中に残った実践すると、</li> <li>けかや病気の原因になります。</li> </ul> |                        | MJ·HP1                 |
|   | 型式                     | ダイナミック型                |
|   | ドライバー                  | Ф9.9mm                 |
|   | 出力音圧レベル                | 100dB/mW               |
|   | 再生周波数带域                | 20~20,000Hz            |
|   | 最大入力                   | 200mW                  |
|   | インビーダンス                | 16Ω                    |
|   | 質量(コ <del>ー</del> ド除く) | 約6.5g                  |
|   | ブラグ                    | #35mm金メッキステレオミニ:       |
|   | コード長                   | 1.2m(Y型 <sup>要</sup> ) |
|   | 付属品                    | イヤビース(S.M.L)           |
|   |                        |                        |

南などのため予告なく変更することがあります。)

## 保証とアフターサービス

| Ŧ            | <b>無印」</b><br>ミバイル・ | <b>良品</b><br>イヤホン 保証書 | 持込修理   |  |
|--------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 形            | 名                   | MJ-HP1                | 販売元 株式会社 良品計画<br>〒170-8424 東京部豊島区東池袋4-26-3<br>志将桜添でんわ 0120-14-6101<br>平日10:00~21:00 ±・日・祝日10:00~18:00                                      |  |
| ಕ            | 買い上げ日               | 年月日                   |  |  |
| 保            | 保証期間 お買い上げ日より1年     |                       | <sub>製当元</sub> 株式会社オーディオテクニカ   |  |
| お<br>客<br>様・ | ご住所                 | T<br>T                | <ul> <li>本製品の保証期間はお買い上げ後1年です。</li> <li>正常な使用状態(吸吸説明書・ご注意書きに従った使用<br/>状態) C保証期間内に該準した場合は、修理させていただ<br/>きます。お買い上げの販売店に製品と本書をみずご持参く</li> </ul> |  |
|              | ご芳名                 | 様                     | さます。お良いにけの限力にに返金こ本書を必ずご行参く<br>ださい。(本書が保証期間の確認のため必要となりますの<br>で大切に保管してください。)<br>・使用上の別りまたは発動、落下等により、按環及び弱き                                   |  |
| 販売店          | 住所<br>店名            |                       | した場合は、保証時間のでも有着管理となります。また<br>この製品は一般家庭用としてつくられたものです。言葉目<br>的で使用しな厚した場合も同様に有償修理となります。<br>・保下IIII、後のアフターサービスについても、お口い上け<br>の販売品にお問い合わせください。  |  |

| 03-774 (0388(08.770-170-170. | ノノノ ほこ 府利頼は使用しないにくだとい。  |
|------------------------------|---|
| ●本体について ・・・・・・               | 乾いた布で本体の汚れを拭いてください。<br>特にイヤビース装着話 (紅)参照 は、ヤ<br>ビースを通じて発意などの汚れが付着した<br>まま使用すると、イヤビースが外れやすくあ<br>ります。こまめに汚れを拭いてたさい。<br>かお、含が出る部分は繊細なため、触らな<br>いようにしてください。<br>数値の反照になります。 |
| ●コーギ について                    | 汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾い<br>た布で拭いてください。<br>汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になり<br>ます。   |
| ●プラグについて・・・・・・               | プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。<br>プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。  |

\*イヤビースのお手入れは、「イヤビースについて」→「お手入れのしかた」を参照ください。

フック ////

装着図

右図のように古くなったイヤビースを外し、新しいイヤ ビースを奥までしっかり取り付けてください。

## ■ お手入れのしかた イヤホンからイヤビースを外し、うすめた中性洗剤で手 洗いしてください。 洗浄後は乾いてからご使用ください。 ■ 交換のしかた



# ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因 ●周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など) では使用しないでください。 ●本製品は溶顔皮が高く、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を 煙かめながらご使用ください。 ●イヤビースは効児の手の届かない場所に保管してください。 イヤピースについて

# ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 ●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。 ●接続する際は、必ず機器の音量を優小にしてください。 ・提続する際は、必ず機器の合置を浸いにしてください。 ・ 使像はへ駆打では耳にじじとしく制改を成じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積 された酵電気によるものでイヤホンの放準ではありません。 ・ 強い畜掌を与えな「場所、服房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。 ・ 直相日光の急に場所すると、紫外線(特に置着日光)や摩擦により変色することがあります。 ・ 本製品を見い場供用すると、紫外線(特に置着日光)や摩擦により変色することがあります。 ・ 本製品をのままバッグやボケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。 ・ コードを引っ張ると断絶や事故の原因になります。 ・ コードを引ったると加い、 ・ マンパータブル構築に使きつけないでください。

本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることもあります。 事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

▲ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、まだは物的損害が発生する可能 性があります」を意味しています。

/≜警告

⚠注意

●耳をあより刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与 えることがあります。 の肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。 今分解や改選はしないでください。 ● イヤホンを買いら外したときに、必ずイヤビースかよ体に付いているかご確認ください。 イヤセンを買いら外したときに、必ずイヤビースかよ体に付いているかご確認ください。 イヤビースが耳の中に残り取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」 を意味しています。

- ●コードをボータブル機器に巻きつけないでください。断線の原因になります。

● \$3.5mmステレオミニジャックのイヤホン端子以外の機器と接続する場合は、適切な変換プラグア ダプターをお買い求めください。

お手入れのしかた 長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。 お手入れの際は、アルコール、シンナーなど深刻類は使用しないでください。