

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
-----------	----------------------------	-----------	------------------------------

■図記号について

禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
-----------	-----------------------	---------------	---------------------

安全上の注意

警告

● 熱い物を入れた直後、本体を振らないでください。内圧が急に上がりふたセットが開けにくくなったり、開ける時、音がある場合があります。 **禁止**

● 熱い物を入れ、長時間保温放置すると、内部が減圧されふたセットが開けにくくなったり、開ける時、音がある場合があります。 **禁止**

注意

● 飲み口セットは必ずしっかり取りつけてください。また、ふたセットも確実に閉めてください。(漏れてやけどなど危険です。) **禁止**

- 次の物は絶対に入れないでください。
- ドライアイス・炭酸飲料等
本体内の圧力が上がり、ふたセットが開かなかったり、圧力によっては内容物がふき出たり、ふたセットなどが破損して飛散することがあります。
- みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの
さびたり保温力がなくなるおそれがあります。
- 牛乳・乳製品・果汁等
成分が腐敗することがあります。そのまま長く放置した場合は腐敗によりガスが発生し、本体内の圧力が上がり、内容物がふき出たり、ふたセットなどが破損して飛散することがあります。
- 果肉・お茶の葉等
漏れるなど故障の原因となります。 **禁止**

● 自動車運転中は使用しないでください。
(やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因になります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。) **禁止**

● 自動車専用の缶ホルダーで使用する場合について
(一部の車種や市販のホルダーの種類によっては入らないことがあります。)

①あらかじめ強度を確認してから使用してください。
強度が十分でないとホルダーがはずれたり破損して、やけどをしたり車内や衣服を汚す原因となります。 **禁止**

②市販の缶ホルダーは据え置き型を使用してください。
ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型はホルダーがはずれる場合がありますので使用しないでください。 **禁止**

● 熱いやかんをびん口部に触れさせない。
(転倒してやけどなどの危険があります。また傷や変形の原因になります。) **禁止**

● 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
(樹脂部分が破損したり、ステンレス表面がへこみ、保温性能が低下することがあります。) **禁止**

● 大きな氷を入れる場合は、無理やり押し込んだりせず、小さくしてから入れてください。(変形し故障の原因となります。) **必ずおこなう**

● 熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグなどのご使用をおすすめします。

● シンナーやベンジン、金属たわし、みがき粉、クレンザーなどは、使用しないでください。(製品を損傷する恐れがあります。) **禁止**

● 塩素系漂白剤は使用しないでください。
(さびや穴あき(ステンレス部分)など故障の原因となります。)

● 本体やふたセットの煮沸および食器洗浄機・食器乾燥機などの使用はしないでください。
(傷やさび、変形など故障の原因となります。) **禁止**

● 乳幼児の手のとどかない場所に置くなど、十分注意するようにしてください。
(やけど等、危険です。) **禁止**

● 製品の横置きはおさげください。
(漏れる場合があります。) **禁止**

● ストープやコンロなど火のそばに近づけないでください。
(変形や変色の原因となります。) **禁止**

● ふたパッキン、ロパッキンは必ずつけた状態で使用してください。
(漏れてやけどなど危険です。また車内や衣服を汚す原因となります。) **必ずおこなう**

● 電子レンジでの加熱はしないでください。
(火花が飛び危険です。また、変形や変色の原因となります。) **禁止**

使用上のお願い

● 熱い物を入れた場合はやけどのおそれがあるので注意してください。
(断熱効果により、熱い飲み物を入れても本体外側は熱くなりません。) **禁止**

● パソコン・デジタルカメラ等の精密機械と一緒に持ち運ぶのはやめてください。
(万一液漏れがあった場合、精密機械の破損の原因になる恐れがあります。) **禁止**

● バッグなどに入れるときは本体を縦に置いてください。
(万一の漏れをふせぐために必ず縦に置いてください。) **必ずおこなう**

● 携帯電話といっしょにバッグに入れないでください。 **必ずおこなう**

修理を依頼される前に

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お客様室へご相談ください。

症状	点検するところ	処置
■ふたセットから水漏れする	ふたパッキンが正しく、しっかり取り付けられていますか。 飲み口セットが正しく、しっかり取り付けられていますか。 ふたパッキンが汚れていませんか。 内容物を入れすぎていませんか。	パッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。 正しく取り付けてください。 お手入れ方法を参考にし、お手入れしてください。 少量の内容物を捨ててください。
■湯(本体内側・ふた)がにおう	内容物を長時間入れたままにしたり、本体内側、ふたセットやふたパッキンに茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合は酸素系漂白剤をご利用ください。
■保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか。	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい量まで入れてください。

※ふた・ふたパッキン・飲み口・ロパッキンは消耗品です。使用後半年から1年をめやすにご確認ください。

※プラスチック部分に線状や波状の箇所がある場合がありますが、樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。

販売元 株式会社
良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 0120-14-6404

製造元 **ピーコック魔法瓶工業株式会社**

無印良品

組合せできるステンレス
保温保冷携帯マグ 持ち手付き

形名 AMR-A

取扱説明書 (家庭用)

ご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。