

脚付マットレス（洗えるカバー）を長くお使いいただくために

- ・使用中に湿気がたまり、カビの原因発生になりますので、カバーを取り外して中のマットレスを定期的に立て掛けるなどして換気を行ってください。


カバーの取り扱いについて

- お洗濯可能な洗濯機の容量(目安)：ベッドカバー…8kg以上
※洗濯機破損や事故を防ぐために「洗濯機の容量、洗い方」については洗濯機の取扱説明書に従ってください。
また家庭の洗濯機で洗えない場合はクリーニング専門店にご相談ください。
- 洗濯用ネットは必ずご使用ください。そのまま洗濯されると、洗濯中に洗濯機から飛び出ることがあります。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を溶かしたぬるま湯(30℃以下)に本体をつけ込み、中の空気を十分に押し出してから、弱い水流（ソフトコースなど）で洗ってください。
- すすぎを十分にしてください。
- 脱水後、形を整えてから風通しの良い日陰で吊り下げて乾燥させてください。なお、タンブラー乾燥はお避けください。
注意：3分以上の脱水は詰め物の吹き出しの原因になりますので、お避けください。
- 定期的に風通しの良い日陰で吊り下げて干してください。
- ボックスシーツなど、カバーをかけてご使用ください。
- 台座は天然木の為、カバー内側に木の色が付着することがありますが、使用に問題ございません。
- 洗濯を繰り返すと、しわが出る可能性があります、ご使用には問題ございません。

カバーの取り付けかた


- ① まず A,B 側のコーナーにカバーをかけます。
- ② つぎに、カバーがきちんとかかるよう、中心からコーナーへ引っ張り、全体を整えながら C,D にもかけてください。

※マットレスには上下があります。
お買い上げ時と同じ面を上にご使用ください。




上面を手で押さえ

- ③ 面ファスナーを各辺の中央部4ヶ所で軽くとめておき、徐々にカバー全体を引っ張っていきます。



- ④ カバーの先端をきっちり折り返し、本体の面ファスナーが隠れる位置まで、カバーをしっかりと固定してください。
※カバーを取り外す場合は、逆の手順で行ってください。

均等に調整しながら行ってください。



とめにくい場合は
押さえながら

