

無印良品

ユニットソファ(アーム付/アームレス/オットマン/クッション)用カバー 組立・取扱説明書 [保存用]


この度は、無印良品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。無印良品の商品は、この組立・取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。また、本書は、いつもご覧いただけます様に保管してください。

■ パーツチェックリスト


番号・商品 本体商品	① 座クッション用カバー	② 背用カバー	③ アーム用カバー	④ クッション	⑤ 洗濯用テープ (* 埋入時はカバーに貼り合わせてあります。)	⑥ 洗濯用テープ収納袋
アーム付 数	 ×1	 ×1	 ×1	—	 ×3	 ×1
アームレス 数	 ×1	 ×1	—	—	 ×2	 ×1
オットマン 数	 ×1	—	—	—	 ×1	 ×1
クッション 数	—	—	—	 ×1	 ×1	—

1 座クッション用カバー

- 座クッションと、座クッション用カバーの角を合わせ、裾全体を均等に少しづつ下げながら装着してください。




- カバー裾裏面の洗濯用テープをはがし、面ファスナーを座クッションの底面の生地に貼り合わせてください。




2 背用カバー

- 背用カバーの裾部の形状で、前後を確認してください。図のように、本体底面に貼り合わせるためのペロ部分のある方が後ろ、無い方が前(座クッション側)です。



- 背の両端を本体に合わせてから、裾全体を均等に少しづつ下げ装着してください。




- 裾裏面の洗濯用テープをはがし、面ファスナーを座クッションの底面の生地に貼り合わせてください。

3 アーム用カバー

- アーム用カバーの裾部の形状で、外面、内面を確認してください。図のように、本体底面に貼り合わせるためのペロ部分のある方が外面です。


※アーム用カバーには、外面とサイドにもペロがついています。




- [2] の背用カバーと同じ要領で装着してください。

4 クッション用カバー

- クッション本体のすべり止め生地がついている側を底面にし、上からカバーをかけてください。
- カバー裾裏面の洗濯用テープをはがし、すべり止め生地にカバーがかからないように面ファスナーを貼り合わせれば完了です。



5 完成



△ はずす際のご注意

本体用カバーをはずす前には、生地に対するひっかけや、すりキズから保護するため、裾の面ファスナーに洗濯用テープを貼り合わせてから行ってください。

△ 注意

- 洗濯用テープはクリーニング時の装着時に、本体生地に対する引っかけや、すりキズから守るためのものです。装着後に、はがした洗濯用テープは、付属の⑥収納袋に入れ保管してください。
- カバーの取りはずし、および取り付け作業中は、セーターなどの衣類が面ファスナーにつかないようご注意ください。衣類を傷めるおそれがあります。