

ペンダントライト楕円・M/シェード:プレーン
[型番: MJ-PDEM-K]

ペンダントライト楕円・M/シェード:プリーツ
[型番: MJ-PDEM-P]

ペンダントライト四角・M/シェード:プレーン
[型番: MJ-PSKM-K]


ペンダントライト楕円・L/シェード:プレーン
[型番: MJ-PDEL-K]

ペンダントライト楕円・L/シェード:プリーツ
[型番: MJ-PDEL-P]

ペンダントライト四角・L/シェード:プレーン
[型番: MJ-PSKL-K]

コードがワイヤーの外側を通過してしまったときの対処方法


出荷時には、正しい状態で梱包されておりますが、照明器具を箱から取り出す際や、取り付け・取り外しの際等に、フランジがワイヤーの間をくぐってしまうと、コードがワイヤーの外側を通過してしまいます。その場合、フランジをワイヤーの間を通すように回すことで解消できます。



※ イラストは「ペンダントライト・M」です

■ 対処方法

取り付けの前に、コードとワイヤーの状態を確認してください。
コードがワイヤーの外側を通過していた場合、
下図のように、ワイヤーの間をくぐらせるようにフランジを1回転させると、解消されます。



フランジを回す方向について

正面から見て
コードとワイヤーの重なりを確認したときに、
ワイヤーが重なっている方向から
フランジを回す要領で、対処してください。

複数回くぐってしまった場合は、フランジに
近い重なり箇所から順に、この要領で
フランジを回して対処してください。

