

無印良品 取扱説明書

保存用

LED スリムデスクライト・ベース付

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

各部の名前と使い方

製品仕様

スイッチ

スイッチを押すごとに点灯モードが切り替わります。
■消灯時に押す : Highモードで点灯
■続けて押す : Lowモードで点灯
■更に押す : 消灯

シェード

LED

注意

■LEDを直接見ない。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
■点灯中はシェード部が熱を持ちますが異常ではありません。

アーム

本体

ベースピン

ベース

専用ACアダプター

DCジャック

DCプラグ

電源コード

電源プラグ

足

底部に4つ付いています。
不安定な場所に設置しないでください。

お手入れ

故障かな?と思ったら

こんな時は?

このように対処してください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

警告

ACアダプター使用時の警告

注意

LEDについて、使用時の注意

●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。

●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
●光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

保証書とアフターサービス

アフターサービス

品名

無料修理保証期間

お客様

販売店

無料修理規定

販売元

お客様

製造元