MUJI 無印良品

品

保存用 製品仕様

お問い合わせ先

下記お客様室までご連絡ください。

オーク材薄型ラック用棚板ストッパー

オーク材薄型ラック用 棚板ストッパー・ワイド

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠に ありがとうございます。ご使用前に本書をよく お読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書は いつでも確認できるように大切に保管してください。

2017年9月27日

品名	オーク材薄型ラック用・棚板ストッパー
製品寸法	幅 350× 奥行 40× 高さ 45 (mm)
製品重量	約 0.2kg
用 途	棚板ストッパー
耐荷重	約3kg
材 質	アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
原産国	台湾

品 名	オーク材薄型ラック用・棚板ストッパー ・ワイド
製品寸法	幅 750× 奥行 40× 高さ 45 (mm)
製品重量	約 0.3kg
用 途	棚板ストッパー
耐荷重	約3kg
材 質	アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
原産国	台湾

ご使用方法

移動について

●引越しなどで移動させる際などは、本体からはず してから行ってください。

廃棄について

保守・点検

金属部のお手入れ

お手入れ方法

●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、 処分してください。

●破損、変形した状態では使用しないでください。

●通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてくだ

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

______ お客様室でんわ

00.0120-14-6404

_____ 商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは

受付時間 ■平日 10:00 ~ 21:00 ■土・日・祝 10:00 ~ 18:00

2017年9月27日 [**

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への 危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

○ してはいけない「禁止」 の内容です。 実行しなければ ならない内容です。

重要なお知らせ(安全上のご注意)

●本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガを するおそれがあります。

死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの

● 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなど したときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

の行う

禁止

●オーク材薄型ラック(本体)に付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。 組み立てた商品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全に お使いいただく為に重要です。

⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれのあるもの


S 禁止

●組み立てが不完全なまま使用しないでください。ケガの原因となるおそれがあります。 ●耐荷重を超えて物を載せたり、耐荷重内でも一部に片寄って載せたりしないでください。 変形や破損によりケガをするおそれがあります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。



●引っ越しなどで部屋や階をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから 運んでください。パーツが外れて、ケガや商品が破損する原因となります。


パーツリスト




組立方法(棚板ストッパーの取り付け方)

- ※全体の組立手順については、オーク材薄型ラック(本体)の組立・取扱説明書をよく 読み正しく組み立ててください。
- ※イラストは棚板ストッパー・ワイドをオーク材薄型ラック・大・奥行 22cmに取り付ける 例で示しています。
- ※取り付け位置は一例です。

1 棚板ストッパーを設置したい段にあるオーク材薄型ラック(本体)の棚板をはずします。



2 棚板ストッパーを可動棚裏の切り欠きに合わせて差し込みます。 水平に滑らせてお好みの位置に調整してください。



3 本体側板についているシャフトを図のように 移し替えます。

4 はずしていた棚板を本体にはめ込みます。 (※取り付け位置は一例です)

