

ハイバックリクライニングソファ・オットマン

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2 ～ 3
パーツリスト及び各部の名称	4
ご使用方法	4
お手入れ方法	4
ご使用に際して	5
製品仕様	6
お問い合わせ先	6

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



開梱時のご注意



警告



禁止

- 不要になった包装資材はすぐに処分するなど、お子さまの手の届く所に置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。



設置環境についてのご注意



警告



禁止

- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 商品の脚などで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因になるおそれがあります。



注意



禁止

- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や温風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になりケガをするおそれがあります。
- 多湿な場所（目安：湿度70%以上でかつ室温20℃以上）で長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害するおそれがあります。



行う

- 商品を長時間同じ場所に設置し使用されますと、床と脚の設置面が凹んだりして床をキズつける場合があります。必ずカーペット等敷物の上に商品を設置するか、商品の脚にフェルト等を貼って使用してください。また、クッションフロアなどの場合は、木部の塗料とクッションフロアの反応により変色することがあります。

お願い（その他 注意）

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因になるおそれがあります。

⚠ 使用上のご注意

⚠ 警告

禁止	●乳幼児を寝かさないでください。床への落下や窒息の原因になるおそれがあります。 ●保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。 ●たばこの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。 ●足をのせる以外には使わないでください。思わぬケガの原因になるおそれがあります。 ●商品を傾けるなど、不安定な状態では使用しないでください。 転倒や商品の破損により、思わぬケガをする原因となります。 ●商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因になるおそれがあります。 ●破損・変形した商品は使用しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。 ●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをする原因となります。 ●2人以上では使用しないでください。破損によりケガをするおそれがあります。
-----------	--



⚠ 注意


禁止	●商品の上に物を置かないでください。落下しケガの原因になるおそれがあります。 ●移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。 商品の破損、床面へのキズの原因となります。 ●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
行う	●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすおそれがあります。 ●必ず木製脚を取り付けた状態でご使用ください。本体のみで使用すると床へのキズ、本体の破損及び故障の原因になります。



お願い (その他 注意)

●フェルトを貼った状態で凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。 ●畳やクッションフロアー（シートフローリング）などで使用すると、床が凹む場合がありますので、カーペット等敷物の上にソファを設置してください。 ●シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。 ●化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。

パーツリスト及び各部の名称



ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、必ず本体の下に両手をかけて床面をひきずらないように持ち上げて運んでください。

廃棄について

廃棄の際は、住居地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守点検

- 脚固定用のボルトにゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面へのキズの防止となります。
- 各部にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。商品の破損、ケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

汚れについて

カバーのお手入れ

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどいときは、ぬるま湯を使って3-5%程度に薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸し、よく絞って表面をたたくようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよく拭き取り、自然乾燥してください。
- カバーの洗濯方法については、カバーの洗濯表示に従い、正しく取り扱いください。

脚のお手入れ

- 塗装面のホコリは、やわらかい布または、ハタキなどで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると細かなキズがつく原因となります。
- 汚れがひどい時は、3-5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させないでください。表面がはがれたり変色したりするおそれがあります。

ご使用に際して

天然木について

- 本商品は天然木を使用しているため、木目や色合い等、天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として、木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光のあたる場所でのご使用はできる限り避けください。
どうしても直射日光が当たる場所は、カーテンなどでできる限り避けください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限り避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください。



注意

❗ 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすおそれがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をおすすめします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても極力少ない材料を使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。
- 無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れていきます。
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

クッション材（ウレタンフォーム）について

- 開梱時に特有のにおいがする場合がございます。このにおいはご使用過程で徐々になくなります。万一においが気になる場合は、直射日光のあたらない風通しの良い場所に陰干ししてからご使用ください。
- 本製品は、製造工程により、一部クッション材に変色が見られる場合がありますが、本来の機能に支障はございません。
- ウレタンフォームの特性上、長時間放置しておくと、黄色に変色しますが、本来の機能に支障はございません。
- インナークッションの中身は、隅に片寄る性質があります。型崩れ防止のためにも、定期的にクッションをもみほぐし、中に空気を入れて形を整えるようにしてください。
- 素材特性上、温度の変化により若干硬さに変化が生じます。温度が高いとやわらかく、低いと硬くなることがあります。

側生地について

- 本製品の側生地にはファスナーが付いておりますが、これは製造上のものです。修理などで開けないでください。
破損やケガの原因となります。
- 側生地は洗濯できないため、別売の専用カバーを必ず装着してご使用ください。

製品仕様

品名	ハイバックリクライニングソファ・オットマン
JAN	4550002405113
製品寸法	幅 685 × 奥行 430 × 高さ 380 mm
製品重量	約 5 Kg
用途	オットマン（足のせ用）・1人用
材質	構造部材 本体フレーム：金属（鋼） 脚部：天然木（オーク材） 表面加工 脚部：ウレタン樹脂塗装 張り材：ポリエステル 100% クッション材：ウレタンフォーム、ポリエステルわた
原産国	中国

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404