

スタッキングチェスト用台輪/オーク材
スタッキングチェスト用台輪/ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2018年7月31日

製品仕様

品名	スタッキングチェスト用台輪／オーク材
製品寸法	幅 369mm × 奥行 270mm × 厚み 21mm
製品重量	約 2Kg
用途	スタッキングチェスト用パーツ
材質	MDF（側面仕上：オーク材突板貼り） 表面加工：アクリル樹脂塗装
原産国	インドネシア

品名	スタッキングチェスト用台輪／ウォールナット材
製品寸法	幅 369mm × 奥行 270mm × 厚み 21mm
製品重量	約 2Kg
用途	スタッキングチェスト用パーツ
材質	MDF（側面仕上：ウォールナット材突板貼り） 表面加工：アクリル樹脂塗装
原産国	インドネシア

お手入れ方法

保守・点検

●金具類は、ゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかりと締め直してください。ゆるんだままだとケガや本体の破損、床面のキズの原因となります。また、ガタツキや異常音の発生の原因となります。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

受付時間

■平日 10:00～21:00

■土・日・祝 10:00～18:00

重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

❌

してはいけない「禁止」の内容です。

⚠

実行しなければならない内容です。

⚠

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの

❌

禁止

●商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。

●商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。

●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

⚠

行う

●スタッキングチェスト(別売)に付属の組立・取り扱い説明書をよく読み、正しくお使いください。

組立てた商品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただく為に重要です。

🙏

お願い(その他 注意)

●お手入れの際は、シンナーなどの有機溶剤を含んだ布でふかないでください。変色や変形の原因となります。

●開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。

同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

⚠

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

❌

禁止

●移動する際は、引きずらないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。

●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。

●フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。

●破損、変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

⚠

行う

●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。木材の接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などは、アレルギー症状を起こすおそれがあります。

●縦にチェスト本体を積み重ねる際は、背面にバルブボードボックス用ジョイント金具（別売）で固定してください。


●取り付けたジョイント金具等にゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上、ご使用ください。ゆるんだまま使用すると、外れて上段が落下しケガをするおそれがあります。

●キズ防止のため付属のフェルトを底面4ヶ所に貼り付けてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアーなどの場合は木部の塗料とクッションフロアーの反応により変色するおそれがあります。

●本体を移動させる際は、収納物を取り除いてから、移動してください。また、積み重ねて使用している状態の物を移動させる際は、ジョイント金具をはずして1つずつ移動させてください。

パーツリスト

スタッキングチェスト用台輪



台輪

表面

※スタッキングチェストハープには必要ありません。

フィッティングパーツ

④連結ピン ×2


⑥フェルト ×4

別売

バルブボードボックス用ジョイント金具 (2個セット)

※スタッキングチェスト本体同士の連結と、チェストと台輪とを連結するため2個セットの連結金具を2セット4個と一緒にご購入ください。

※取り付けにはドライバをお使いください。



組立方法(スタッキングチェストの積み重ね方法)

⚠

注意

●スタッキングチェスト（別売）どうしを積み重ねる際は、必ずスタッキングチェスト用台輪を底面に追加して、2段までしてください。

●パーティションとして使うなど部屋の中央に積み重ねた状態で置くことはできません。転倒してケガをするおそれがあります。

●スタッキングチェスト（別売）には上下の向きがあります。積み重ねる際には、本体の上下に注意し、逆さにはしないでください。

チェスト本体 2段まで

台輪

2段

1段

●上段を無理に押さないでください。破損・落下などによりケガをするおそれがあります。

●不安定になりやすいため、上部のみに重たい物をいれないでください。



スタッキングチェスト（別売）を積み重ねる際は、付属の④連結ピンを前面の取付け穴に差し込み、①スタッキングチェスト（別売）と⑤台輪を重ねます。その後別売の「バルブボードボックス用ジョイント金具（2個セット）」を背面に取り付け、ドライバで締め付けます。(下図の方向から締め付けてください)

注意：付属の⑥フェルトを⑤台輪の底面4ヶ所に貼り付けてご使用ください。

①スタッキングチェスト本体

背面

④連結ピン

取付け穴

①スタッキングチェスト本体

⑤台輪

⑥フェルト

バルブボードボックス用ジョイント金具

ドライバー

ドライバー

※二重になっている

お願い(その他注意)

※背面側の上部が二重になっている部分が上です。

