

無印良品

日本国内専用

Use only in Japan

保証書付


ジョイントタップ・ロック付・コンセント4個口/USBポート1個口

[保存用] 取扱説明書

ご使用前に


- 本製品は単体ではご使用になれません。「ジョイントタップ・ロック付・延長コード」(別売)と合わせてご使用ください。
- 商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。
- テーブルタップでの使用が禁止されている機器はご使用になれません。
・機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用は禁止」などの注意記載があるもの。

別売


ジョイントタップ・ロック付・延長コード
10cm/1m/3m/5m

各部のなまえ・使用例

●正しい差込み位置



【正しい差込み状態】



【不完全な差込み状態】

・差込み表示ラインが隠れていない。
・レバーが浮いている。お好みの長さの延長コード(別売)のコネクタを
ジョイントタップのコネクタ差込口に差し込んで
ご使用ください。

差込み表示ライン

延長コードのコネクタは
表面の差込み表示ラインが
隠れるまで確実に差し
込んでください。

コネクタ

コネクタ差込口

コード

USBポート

(注意)
USBコネクタの向きを確認して
から差し込んでください。
向きを間違えるとUSBポートが
破損の原因になります。

コンセント

ロック用/ロック解除用レバー

ロック解除方法

両側のロック解除用レバーを同時に押し
ながらコネクタを持ち引き抜きます。
(引き抜くときはコードを直接引っ張らないでください。)ロック解除用
レバー

USBポートについて

USB電源対応機器(携帯電話、携帯音楽プレーヤーなど)を
本製品につないで充電できます。

(注意)

- ・本製品の定格出力を超える機器を接続すると、正しく充電されませんのでご注意ください。
- ・充電中は本体が熱くなることがありますが故障ではありません。

製品仕様

コンセント部	AC100V	合計 1400W(14A) まで
USBポート部	定格出力	DC5V / 2.4A
	USBコネクタ	Aタイプ

けがや事故を防ぐために、裏面の注意事項を必ずお読みください。

延長コードとの組み合わせについてのご注意

⚠警告

- 商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。
発熱による製品の变形や火災の原因となります。

組み合わせの出来ない商品名(「ロック付」と表示のない旧商品)

- ・ミニ延長コード・10cm
- ・延長コード・1m
- ・延長コード・3m
- ・延長コード・5m

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告

- コンセントは合計1400W以下で使用してください。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- 以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。
・本体に焦げた跡がある。
・本体内部に水や液体が入った。
・本体が変形している。
・本体が異常に熱くなり煙が出たり、異臭や音がある。
- たこ足配線はしないでください。
発熱による火災の原因となります。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 本体が割れた状態では使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは使用しないでください。
発熱による火災の原因となります。
- プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。
発熱による火災の原因となります。
- コードをドアや家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。
断線や発熱による火災の原因となります。
- 本体を開けたり分解・改造をしないでください。
感電や火災の原因となります。
- 本製品と別売延長コードの差込みが緩くなった状態や「ロック用/ロック解除用レバー」が壊れた状態では使用しないでください。
発熱による火災の原因となります。
- 火災の原因となりますので、ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。
時々プラグの表面や差込み刃の間を掃除してください。
- テーブルタップでの使用が禁止されている機器(ヒーター、エアコン、調理器具など)は使用しないでください。
・機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用は禁止」などの注意記載があるもの。
発熱による火災の原因となります。

⚠注意

- サウナやこたつの中など温度や湿気の高いところでは使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- 本製品は屋内配線専用です。
- 異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

保証とアフターサービス

無印良品 ジョイントタップ・ロック付・コンセント4個口/USBポート1個口 保証書

持込修理

型番	MJ-JT10A
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
お客様	お名前 電話番号 ご住所
販売元	株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室 ☎ 0120-14-6404 平日 10:00~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00

保証規定

- 本製品を購入した際の「保証書貼付用シート」に記載の日付がお買い上げ日となります。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。お買い上げの販売店に製品と本書を必ずご持参ください。(本書が保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。)
- 使用上の誤りまたは移動、落下などにより、故障及び破損した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。
営業目的で使用し故障した場合は有償修理となります。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。保証期間経過後の修理などにつきましてはお問い合わせにならない場合は、お買い上げの販売店または販売元お客様室にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間後のアフターサービスについても、お買い上げの販売店または販売元お客様室にお問い合わせください。

保証書貼付用シート貼付欄

シートが未貼付の場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日(シール/店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。