

取扱説明書

4550182932584 耐熱ガラスピッチャー 約0, 7L 4550182932577

ご使用前に必ずお読み頂き、大切に保管してください。

安全上のご注意

本紙では誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークをつけて表示しています。

⚠ 注意 軽傷を負うおそれ、または製品が故障することが想定される内容を示しています。

ご使用前

- ① ご使用前にガラスの縁にヒビ、カケ等がないかご確認ください。ケガやヤケドをするおそれがあります。
- ② ガラスにヒビ、カケ、強いスリキズの入ったものは、使用しないでください。特に長期間使用したものはご注意ください。思わぬときに破損し、ケガやヤケドをするおそれがあります。
- ③ ガラスは割れやすいため、洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ④ ガラス製品は破損すると鋭利な破片となります。破片は十分注意してお取り扱いください。
- ⑤ 洗浄の際、研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザー等は使用しないでください。表面をキズつけ、本品が破損するおそれがあります。

ご使用中

- ① ご使用の際は外側の水滴を拭き取ってください。急な温度変化で破損する可能性があります。
- ② 本体が熱くなっている場合は差し水をしないでください。また、本体が温かいうちにぬれたふきんの上に置いたり、水につけたりしないでください。本品が破損したり、ヤケドをするおそれがあります。
- ③ 電子レンジ、オーブン、直火は使用できません。本品が破損したり、ヤケドをするおそれがあります。
- ④ 持ち運ぶ際は蓋を持たないでください。ガラス本体が抜け落ち、破損するおそれがあります。

耐熱ガラスピッチャー 約1L

- ① 実行しなければならない内容です。
- ② してはいけない内容です。

ご使用中

- ① 熱い飲み物を入れた後は、安全のため冷めてから蓋をし、持ち運んでください。
- ② 飲み物を入れる際は、流し台等安全な場所でお取り扱いください。倒れた場合、本品が破損したり、ヤケドをするおそれがあります。
- ③ 飲み物を入れて冷凍しないでください。凍ると体積が増え、本品が破損するおそれがあります。
- ④ スプーン等固いもので強くたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつき本品が破損するおそれがあります。
- ⑤ 蓋の扱い方によっては蓋が反り、閉まらなくなることがありますので以下のご注意ください。
 - ・熱湯消毒は、湯をかける程度にしてください。煮沸消毒や熱湯中の浸け置きはしないでください。
 - ・熱くなった蓋は平らなところに置いてください。

ご使用后

- ② ガラスを洗浄する際は、無理な力を加えないでください。内側から力をいれてひねり洗うと、本品が破損し、破片でケガをするおそれがあります。
- ③ 食器洗い乾燥機の表示および取扱説明書を十分に確認の上ご使用ください。

品質表示

品名:耐熱ガラス製器具 使用区分:熱湯用 耐熱温度差:120℃


耐熱温度差と耐熱温度は異なります。

耐熱温度差とは高温にしたガラスを水中に投入し急冷させたとき、破損に耐えうる温度差のことです。

本体 : ほうけい酸ガラス
蓋 : ポリプロピレン 耐熱温度 : 120℃ 耐冷温度 : -10℃
パッキン : シリコーンゴム 耐熱温度 : 200℃ 耐冷温度 : -10℃

ご使用方法

- パッキンを取り付ける際は、図のように蓋下部の溝にセットしてください。
- 蓋をはめた際にパッキンが外れる(ズれる)場合があります。その場合はパッキンを正しい位置に取り付け、蓋をはめ直してください。
- 蓋は完全密閉式ではありません。横置き状態で保存しないでください。
- 注ぐ際は、ガラスの注ぎ口に蓋上部の開口部を合わせてください。



取り扱い上の注意

- 使用区分以外には使用しないでください。
- ※耐熱ガラスは熱に強いガラスで、衝撃に強いガラスではありません。
- ニオイや色の強い食品等と一緒にご使用になりますと、ニオイ移り色移りのおそれがあります。

廃棄する際は

- 各自治体の定める方法に従って処理してください。
- ガラス成分が異なるためガラスびんのリサイクルに混入しないでください。

お問い合わせ先 株式会社良品計画 www.muji.com
お客様までんわ : 0120-14-6404

MUJI 無印良品