

竹材 折りたためるスツール

品名	竹材 折りたためるスツール	竹材 折りたためるスツール 小
JAN	4550344172223	4550583497897
製品寸法	約幅340×奥行374×高さ602 mm 折りたたみ時: 約幅340×奥行183×高さ624 mm	約幅340×奥行310×高さ450 mm 折りたたみ時: 約幅340×奥行183×高さ470 mm
座面の高さ	602 mm	450 mm
製品重量	約4 kg	約2.7 kg
用途	スツール(1人用)	
材質	竹、金属(鋼)、金属(ステンレス鋼)	
表面加工	本体: アクリル樹脂塗装、パーツ: めっき(亜鉛末クロム酸化成皮膜)	
原産国	中国	

お手入れ方法 (つづき)

- 竹材のお手入れ**
- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を濡した布で汚れを落とし、その後、水で濡した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年10月30日

ご使用方法

- 廃棄について**
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

- 保守・点検**
- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
 - 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 製品の上に立たないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- 座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。
- 規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。(詳しくは製品仕様をご確認ください。)

禁止

- ツールは、金属の開き止めが水平になるまでしっかり広げてお使いください。しっかり脚部が開いた状態になり安定します。
- 開き止めや座面のすき間に指や手をはさまないようにしてください。ケガをする原因となります。

行う

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの


- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。
- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤で手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 製品の端のほうに物を置かないでください。バランスをくずし製品ごと倒れるおそれがあります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 一部(の脚)に片寄る過度な荷重は加えないでください。部材の破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。

禁止

- アルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。表面が変色や変質することがあります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用すると、ケガをするおそれがあります。
- 直射日光を避け、冷暖房具の熱や風に当たらないようにしてください。反り、割れ、変色の原因となります。
- 製品が濡れたり湿ったりした場合は、水分をよくふき取り、乾かしてからご使用ください。劣化の原因となります。


行う

パーツリスト・各部の名称



ご使用方法

- 注意**
- ご使用前に、付属の③フェルトを脚底面にお貼りください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。



- お願い (その他注意)**
- 貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。

- 注意**
- ツールが安定するように、金属の開き止めが水平になるまで脚を広げてお使いください。固い場合は金属の平らな部分に指をかけ、水平になるまでしっかりと押し下げてください。
 - 開き止めや座面のすき間に指や手をはさまないようにしてください。ケガをする原因となります。
 - 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。

フィッティングパーツ

