

オーク材チェア布座

ウォールナット材チェア布座

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2021 年 3 月 16 日

ご使用方法

移動について

- 移動の際は、商品を引きずらないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

製品仕様

品 名	オーク材チェア布座	ウォールナット材チェア布座
J A N	4550344503041	4550344503058
製品寸法	幅380mm × 奥行485mm × 高さ790mm 座面の高さ：455mm	幅380mm × 奥行485mm × 高さ790mm 座面の高さ：455mm
製品重量	5kg	3.5kg
用 途	チェア（1人用）	
材 質	構造部材 背もたれ：天然木（オーク材） 座面：積層材 脚部：天然木（オーク材） 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム	構造部材 背もたれ：天然木（ウォールナット材） 座面：積層材 脚部：天然木（ウォールナット材） 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム
表面加工	ウレタン樹脂塗装	
原 産 国	ベトナム	

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみやグラつき、ひび割れなどないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。商品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままですと細かなキズがついてかえって逆効果です。
通常、やわらかい布での乾ぶきで十分です。

お手入れ方法（つづき）

- 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
- コーヒーなどの汚れがひどい時は、ぬるま湯を使って3～5％程度に薄めた中性洗剤に、やわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの



禁止

- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 座る以外には使わないでください。思わぬケガの原因になることがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり、床をキズつける原因となります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずし転倒したり、商品の破損によりケガをするおそれがあります。

⚠ 警告（つづき） 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの



禁止

- 修理および改造はしないでください。商品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 座面以外には座らないでください。思わぬケガの原因となります。
- 座面に浅く腰掛けしないでください。転倒してケガをする原因となります。

⚠ 注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



禁止

- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れをしないでください。変色や変形の原因となります。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。



行う

- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。

パーツリスト



フィッティングパーツ

㊤フェルト×4



各部の名称

㊤本体×1



お願い
（その他 注意）

貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。
付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえて、ムラなく接着してください。