無印良品

モバイルイヤホン マイク付

MJ-HP2

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります 」を意味しています。

⚠警告

- ●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ●周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。
- ●本製品は密閉度が高く、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。
- ●イヤピースは幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠注意

- ●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- ●使用中に耳にかゆみなど異常を感じたときは早めに使用を中止して、医師または弊社お客様相談室にご相談ください。
- ●分解や改造はしないでください。
- ●イヤホンを耳から外したときは、必ずイヤピースが本体に付いているかご確認ください。イヤピースが耳の中に残り取り出せない場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- ●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- ●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- ●乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでイヤホンの故障ではありません。
- ●強い衝撃を与えないでください。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- ●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- ●本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
- ●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- ●コードをポータブル機器に巻きつけないでください。断線の原因になります。

●φ3.5mmステレオミニジャックのイヤホン端子以外の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

●本体について ・・・・・・・・・ 乾いた布で本体の汚れを拭いてください。特にイヤピース装着部（右図参照）は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。

●コードについて ・・・・・・・・ 汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

●プラグについて ・・・・・・・・ プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

＊イヤピースのお手入れは、「イヤピースについて」→「お手入れのしかた」を参照ください。

●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にイヤホンの各部をご確認ください。



使いかた

1. 接続する機器の音量を最小にして、イヤホン端子に本製品を接続してください。
2. "L(左)"の表示側を左耳に、"R(右)"の表示側を右耳に、それぞれ装着してください。
3. マイク付きリモートコントローラーのコントロールボタンを1回押すたびに、音楽・動画の再生／一時停止や着信応答／通話終了を操作できます。

※接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

装着図

イヤピースについて

■ イヤピースの サイズ／種類について

イヤピースが耳にうまく装着されていないと低音が聞こえにくいことがあります。本製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。よりよい音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりのよい位置に調節してください。

■ お手入れのしかた

イヤホンからイヤピースを外し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。
洗浄後は乾いてからご使用ください。



■ 交換のしかた

右図のように古くなったイヤピースを外し、新しいイヤピースを奥までしっかり取り付けてください。

⚠注意

- ●イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外しお手入れをしてください。
- ●イヤピースは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、嵌合がゆるくなるなどの劣化が見られた場合は、お早めに交換してください。消耗品、部品の購入につきましては、販売店へお問い合せください。
- ●一度外したイヤピースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。イヤピースが耳の中に残ったまま放置すると、けがや病気の原因になります。

テクニカルデータ

ヘッドホン部 ●型式：ダイナミック型
- ●ドライバー：φ8.5mm ●出力音圧レベル：100dB/mW
- ●再生周波数帯域：20～23,000Hz
- ●最大入力：200mW ●インピーダンス：16Ω
- ●質量：約3.5g(コード除く)
- ●プラグ：φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
- ●コード長：1.2m(Y型※)※左右のコードの長さが同じです。
- ●付属品：イヤピース(XS,S,M,L)

マイク部 ●型式：コンデンサー型
- ●指向特性：全指向性
- ●感度：-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
- ●周波数特性：100～10,000Hz

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

保証とアフターサービス

無印良品
モバイルイヤホン マイク付　保証書

持込修理

形　名	MJ-HP2	販売元 株式会社　良品計画 〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様相談室でんわ　0120-14-6404
お買い上げ日	年　月　日	
保証期間	お買い上げ日より1年	製造元 株式会社オーディオテクニカ
お客様 ご住所	〒 ☎	・本製品の保証期間はお買い上げ後1年です。 ・正常な使用状態（取扱説明書、ご注意書きに従った使用状態）で保証期間内に故障した場合は、修理させていただきます。お買い上げの販売店に製品と本書を必ずご持参ください。（本書が保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。）
お客様 ご芳名	様	・使用上の誤りまたは移動、落下等により、故障及び破損した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用としてつくられたものです。営業目的で使用し故障した場合も同様に有償修理となります。 ・保証期間後のアフターサービスについても、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。保証期間：お買い上げ日より1年以内
日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。