

【お願い】 プレートの表面被膜（フッ素樹脂加工）を長持ちさせるために

- 金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利な物を使用しないでください。**
プレートの表面被膜が傷付き、腐食の原因となります。
- 調理物や水気を残したまま放置しないでください。**
ご使用後、冷めたらすぐにお手入れしてください。
水分が残っていると、劣化・変色の原因となります。
- プレートが熱いうちに、水などを入れて急冷しないでください。**
プレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。
- プレートやふたを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤（食器用・調理器具用）を使い、十分に洗い流してください。洗い終わったらそのままにせず、乾いたやわらかい布でしっかりと水分を拭き取ってください。**
洗剤や水分が残っていると、劣化・変色の原因となります。
- フッ素樹脂加工は、使用とともに消耗します。**
色むらができたりはがれることがあります。性能や衛生上の支障はありません。

フッ素樹脂加工のはがれが気になるときや、変形が気になるときは別売部品としてプレート単体で購入いただけます。