


MUJI 無印良品

ペンダントライト用シェード 家庭用 バンブー ラウンド

型番 MJ-PBR1



取扱説明書

LED電球専用品

白熱電球・電球形蛍光灯は使用できません

日本国内専用

Use only in Japan.

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用前に、「ペンダントライト用ソケット1灯」に付属の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。

工事店様へ

- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

取り付けかた

本製品は、「ペンダントライト用ソケット1灯」（型番：MJ-PSB1）専用です。取り付け方法については、「ペンダントライト用ソケット1灯」の取扱説明書を参照してください。

お手入れ

- 柔らかいブラシなどでシェードに付着したホコリを取り除いたり、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れが気になるときは、台所用中性洗剤に浸した布をよく絞ってから拭いてください。その後、水や洗剤が残らないように乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。

メモ

- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

使用上のお願い

- 天然素材を使用しているため、以下の点に注意してください。
 - 素材特有の傷やひび、色むらなどがある場合があります。
 - 経年劣化とともに変色することがあります。
- 手作りのため、同じ製品でも色味や大きさに僅かな違いが生じる場合があります。
- 本製品は家庭での使用を目的としています。本来の用途以外では使用しないでください。
- 本製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの地域の規則に従ってください。

仕様

型番	MJ-PBR1
製品寸法	幅350 mm×奥行350 mm×高さ275 mm
質量	170 g
材質	竹

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室 0120-14-6404